

drehe man wieder den Knopf „A“, bis das Pfeifen am tiefsten ist.

Sodann drehe man den Knopf „R“ so weit gegen die Pfeilrichtung, bis das Pfeifen aufhört und Musik oder Sprache verzerrungsfrei hörbar wird; wenn man den Knopf „A“ ein wenig hin und her dreht, darf jetzt kein Pfeifen mehr auftreten.

Durch Drehen des Knopfes „L“ oder „R“ kann die Lautstärke nach Wunsch verringert werden (siehe auch unter „Selektivität“).

Zur Erzielung der günstigsten Abstimmung werden dann schliesslich noch die Knöpfe „A“ und „F“ entsprechend nachgeregelt.

### **Selektivität**

Wird der Empfang eines bestimmten Senders durch eine andere Station gestört, so muss die Selektivität erhöht werden.

Für gute Selektivität ist das Empfangsgerät durch Drehen des Rückkopplungsknopfes „R“ so nahe wie möglich auf die Schwingungsgrenze einzustellen, ohne dass dadurch jedoch eine Lautverzerrung hervorgerufen wird. Gleichzeitig muss die Lautstärke in dem gewünschten Grade verringert werden, indem man den Knopf „L“ gegen die Pfeilrichtung dreht.

### **Wellenlänge**

Um den Apparat in einem der drei Wellenbereiche auf eine grössere Wellenlänge abzustimmen, drehe man die Skala unter Benutzung des Abstimmknopfes auf eine höhere Stellung.

Hat man die günstigste Abstimmung für einen bestimmten Sender gefunden, so trage man diese in die Tabelle auf dem Umschlag dieses Heftchens ein. Die betreffende Station kann dann jederzeit an Hand der notierten Abstimmung empfangen werden.

### **Empfang**

Alle Sender mit entsprechender Reichweite, deren Wellenlänge zwischen 200 und 2100 m liegt, können mit diesem Apparat regelmässig und lautstark empfangen werden. Unter günstigen Umständen, besonders am Abend, sind auch schwächere und sehr weit entfernte Sender kräftig zu empfangen.