

MODE D'EMPLOI

Ouvrir le couvercle **avant** lequel doit être maintenu dans un angle à 90° au moyen du compas, pendant la durée des auditions.

Allumer les lampes en tournant les boutons «**Chauffage**» de l'amplificateur à droite et à fond.

L'aiguille du voltmètre doit indiquer 3,8 ou 3,9 et jamais **au-dessous** de 3,6.

Si, le voltmètre ne peut monter au-dessus de 3,6 les boutons de «**Chauffage**» étant tournés à fond vers la droite, l'accumulateur doit être **rechargé**.

Mettre l'inverseur sur **Petites ondes** ou **Grandes ondes**.

Orienter le récepteur dans la direction de l'émission recherchée.

Placer les index des cadrans «**Accord**» et «**Oscillateur**» sur les divisions indiquées au tableau de réglage.

Manœuvrer le bouton «**Sensibilité**» vers la droite jusqu'à audition de l'émission choisie et le ramener s'il y a lieu vers la gauche pour obtenir le volume de son désiré.

NOTA : Le couvercle **arrière** peut être levé ou maintenu fermé pour la réception des petites longueurs d'onde.

A la fin d'une **séance d'audition** tourner vers la gauche les boutons «**Chauffage**» de l'amplificateur.

A chaque récepteur est joint un tableau de réglage. Les longueurs d'onde marquées d'une **astérisque** sont établies à l'ondemètre, les autres sur émissions.

Ces réglages sont donnés à titre **indicatif** et sont susceptibles de légères modifications.

Le bouton «**Chauffage**» placé à droite du panneau avant n'est utilisé que dans le cas d'alimentation sur le secteur avec le dispositif du **type A**.
