

Votre chaîne compacte stéréophonique est équipée d'une nouvelle platine du type R C 2130 avec distributeur 33 tours verrouillable :

- En fonctionnement automatique, bien enfoncer à fond ce distributeur 33 tours ;
- En fonctionnement semi-automatique et manuel (1 seul disque sur le plateau), utiliser le centreur 33 tours en remplacement du distributeur

Pour l'écoute des disques 45 tours, superposer le centreur 45 tours au centreur 33 tours.