

RECEPTION DES EMISSIONS FM

interrupteur sur la position OFF et se centrer avec précision sur la station FM choisie. Après cette opération, placer l'interrupteur sur la position ON.

1. Mettre sous tension tous les éléments de la chaîne.
2. Placer le sélecteur de bande [BAND] sur la position FM, le sélecteur de mode [MODE] sur la position AUTO STEREO et l'interrupteur de contrôle automatique de fréquence [AFC] sur la position OFF.
3. Faire l'accord sur la station choisie à l'aide du bouton d'accord. L'aiguille de l'indicateur de niveau d'entrée [TUNER INPUT] déviara complètement sur la droite lorsque l'accord sur la station désirée sera correctement réalisé. Après cette opération, placer l'interrupteur de contrôle automatique de fréquence [AFC] sur ON.
Si l'émission FM est stéréophonique, le voyant stéréo s'allumera. Si le signal reçu devient monophonique, le voyant s'éteindra avertissant que le tuner est passé automatiquement en mode de réception monophonique.
4. Ajuster le niveau du son et la tonalité selon vos goûts personnels à l'aide des commandes de volume, de graves et d'aigus de votre élément amplificateur.

Si l'émission FM est trop faible (le voyant STEREO clignote) ou trop perturbée par du bruit, pour jouir d'une écoute stéréophonique agréable, placer le sélecteur de mode [MODE] sur MONO.

Si la station sur laquelle on est accordé est proche en fréquence (moins de 1 MHz) d'une station plus puissante, il sera difficile d'avoir une réception stable avec l'interrupteur [AFC] sur la position ON. Dans ce cas, replacer cet interrupteur sur la position OFF.