

## ENTRETIEN DU ST-88L

### NETTOYAGE

Les traces laissées par des doigts gras, les bonbons au chocolat du bébé et autres n'embellissent pas votre ST-88L. Vous pouvez les enlever en essuyant le panneau, les boutons ou le cadran gradué avec une étoffe à polir. N'utilisez en aucun cas de poudre détergente, d'abrasif ou de solvant.

### DEPANNAGE

Si vous avez des ennuis avec votre ST-88L, faites ces simples vérifications pour déterminer s'ils proviennent réellement du ST-88L ou si leur cause est extérieure. Très souvent, il arrive que l'équipement haute fidélité ne fonctionne pas convenablement par suite de connexions erronées ou incorrectes dans le système. Si les ennuis persistent après ces vérifications, consulter le concessionnaire Sony pour instructions ultérieures.

### Symptôme

### Vérification

L'émission stéréo est bruyante avec des distorsions. Placer le sélecteur de mode sur MONO.

Le voyant stéréo scintille. Si l'indicateur d'entrée du tuner dénote un signal d'antenne assez faible, employer une antenne extérieure. On recommande une antenne de type multi-élément. Si

Dans les zones de réception difficile, utiliser une antenne de réception FM extérieure et faire les connexions en se reportant aux instructions des pages 7-8.

### RECEPTION DES EMISSIONS AM(GO)

1. Mettre tous les éléments de la chaîne sous tension.
2. Placer le sélecteur de bande [BAND] sur la position AM.
3. Faire l'accord sur la station choisie à l'aide du bouton d'accord. L'aiguille de l'indicateur de niveau d'entrée déviara complètement sur la droite lorsque l'accord sur la station désirée sera correctement réalisé.
4. Orienter l'antenne en barre de ferrite pour obtenir une meilleure réception. La sensibilité de cette antenne est fonction de son orientation par rapport à la station d'émission.
5. Ajuster le niveau du son et la tonalité à l'aide des commandes de volume, de graves et d'aigus de l'élément amplificateur de votre chaîne.