

INDICATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATIONS

L'indicateur dénote un signal d'une puissance suffisante mais très irrégulière, régler l'antenne pour éliminer la réception multidirectionnelle.

Le voyant stéréo ne s'allume pas bien que l'émission captée soit diffusée en stéréo.
Placer la touche de mode sur **AUTO STEREO**.

Bourdonnement et parasites sévères
Employer des câbles de raccord blindés. Ne pas faire passer les câbles de raccord à proximité de transformateurs ou de générateurs ou à moins de 3 mètres d'un téléviseur ou d'une fluorescente.

Mauvaise réception
Faire la mise au point avec précision et rechercher la meilleure orientation de l'antenne.

Le niveau de volume est trop élevé ou trop bas.
Vérifier la sensibilité d'entrée de l'élément branché et le niveau de sortie du tuner.

Section du tuner FM

| | |
|------------------------------------|--|
| Gamme d'accord | 87,5 MHz - 108 MHz |
| Bornes d'antenne | 300 ohms équilibrées |
| Fréquence intermédiaire | 10,7 MHz |
| Sensibilité | 2,2 μ V, IHF 1,7 μ V, S/B = 26 dB |
| Rejet de fréquence d'image | 45 dB |
| Rejet IF (fréquence intermédiaire) | 90 dB |
| Rejet d'écho | 75 dB |
| Suppression AM | 45 dB |
| Rapport de captage | 2,5 dB |
| Sélectivité | 50 dB, IHF |
| Rapport S/B | 65 dB |
| Réponse en fréquence | 30 Hz - 15 kHz \pm 2 dB |
| Distorsion harmonique | Mono 0,5% à 400 Hz, 100% de modulation Stéréo 0,8% à 400 Hz, 100% de modulation |
| Séparation des canaux | stéréo Mieux que 35 dB à 400 Hz |