VIDEOJEU - N20 - N02

Cette documentation annule et remplace la documentation provisoire précédente TV-724A

Cet appareil est conçu pour être branché directement sur la prise antenne VHF des téléviseurs noir et blanc et couleurs, en canal 2 ou canal 4 - 625 lignes.

Important : Régler la lumière et le contraste de façon à ne pas obtenir sur l'écran une image trop brillante (risque de marquage du tube cathodique).

TV-724 A
C-7

FONCTIONNEMENT ET INSTRUCTIONS DE CONTRÔLE

Fonctionnement

L'alimentation de cet appareil se fait avec 6 piles de 1 V5.

Une prise permet de brancher une alimentation extérieure de 9 V.

Un oscillateur 2 MHz (T 5757) produit un signal qui est appliqué au circuit intégré 5753 en ⑤ et ⑥

Vérification

La tension d'alimentation de l'ensemble ne doit pas descendre au dessous de 7 V5.

Aux points ⑤ et ⑥ du circuit intégré on doit trouver une tension sinusoïdale de 2 MHz

L'alimentation de l'oscillateur et du circuit 5753 (point 14) = 6 V7.

Forme de l'oscillation :

5753 met en forme l'oscillation précédente. Celle-ci est disponible à la sortie ③ du circuit 5753. Elle est appliquée comme commande du circuit intégré principal 5751 au point ⑰

Le circuit 5751 produit à sa sortie ⑰, les signaux de synchronisation destinés à la mise en place du balayage sur un téléviseur.

Ces signaux sont appliqués par le circuit intégré 5752 à un oscillateur HF et modulent ce dernier.

Ces signaux peuvent être vérifiés avec un oscilloscope sur le pontet n° 4.

Observation d'une demi-trame, (balayage à 2 mS)

Cet oscillateur HF fonctionne en bande I sur canaux F2 ou F4 par simple commutation.

Fréquence F2 - 48 MHz
Fréquence F4 - 58,5 MHz

Observation d'une ligne, (balayage à 10 μS)

Nota : Jusqu'à maintenant et sans autre information, le signal VIDEO obtenu ne comporte que les signaux de synchronisation. Par la suite, il faudra inclure au signal VIDEO précédent, les quatre informations suivantes :

- Score + terrain
- Balle
- Raquette ou joueur droit
- Raquette ou joueur gauche

Ces quatre signaux sont produits par le circuit intégré principal 5751. Des circuits annexes permettent de modifier ces 4 informations. (taille des raquettes, vitesse de la balle etc).

SCORE + TERRAIN

Selon les jeux on obtient au point ② du circuit principal les signaux nécessaires pour faire le cadre du terrain ainsi que ceux destinés à la formation des chiffres du score.

Remarque 1. En position tir, le score s'efface en faisant une remise à 0 (bouton rouge). On peut le remettre en passant de tir 1 à tir 2 ou inversement.

Remarque 2. L'information terrain est modifiée selon le type de jeu adopté. Comme la synchronisation, l'information terrain est dirigée sur le circuit intégré 5752, point ⑨, afin d'être intégrée au signal de synchronisation.

Sur le pontet 6, on peut relever l'oscillogramme ci-dessous en position tir avec score.

fig 3

L'oscilloscope doit être synchronisé par le signal prélevé sur le pontet n°4.

Il y a lieu en relevant le signal sur ce pontet de repérer l'endroit où se trouvent les tops trame. On constate sur le pontet 6 :

- Tir avec score-oscillogramme fig. 3
- sans "score" - aucun signal
- Position foot tennis et pelote - oscillogramme fig. 4

fig 4

BALLE -

Selon les jeux, le circuit intégré 5751 délivre au point ⑥ l'information "balle". Celle-ci est différente selon les jeux.

a) La durée de l'information "balle" est de 1 mS sur les tirs, et de 0,3 mS pour les autres jeux.

b) Le déplacement de l'information "balle" se fait plus ou moins rapidement selon la position du commutateur de vitesse. La vitesse est rapide lorsque le point ⑦ est à la masse.

c) Le rebond de la balle, est modifié suivant la position du commutateur d'angle.

Au pontet n° 9, on doit trouver les signaux correspondant à la balle.

fig 5

Tir X = 1 mS
Autres jeux X = 0,3 mS environ
Le signal balle se déplace erratiquement entre les limites A et B plus ou moins vite selon la commutation.

L'angle est petit lorsque le point ⑤ est à la masse.

JOUEUR GAUCHE

Le circuit intégré 5751 délivre au point ⑩ l'information "raquette" ou "joueur". Celle-ci n'existe que pour les jeux de tennis, football et pelote.

a) Le nombre de lignes contenant l'information "raquette" passe du simple au double selon la position du commutateur de dimensions, (petite dimension pour le point ⑬ à la masse).

Oscillo sur pontet n° 7

fig 6

Durée signal Y - grand = 2 mS
petit = 1 mS

oscilloscope en trame

Déplacement entre A et B de l'information raquette suivant la position de la courbe ci-dessous.

fig 7

Oscilloscope sur la résistance de 220Ω R 5797
(voir page 9 " Commande gauche ")

JOUEUR DROIT

Même principe : L'information est délivrée au point ⑨ du circuit 5751.

Celle-ci est commandée par le potentiomètre droit 5806 (point ⑪ du circuit 5751). Petite dimension pour le point ⑬ à la masse.

Oscillogramme identique à la figure 6, (pris sur pontet n° 8)

Oscillogramme identique à la fig. 7 (pris sur la résistance 220Ω de droite R 5800)
(voir page 9 " Commande droite ")

SON

Une information son, issue du point ③ du circuit principal commande un transistor 5756 qui amplifie le son.

fig. 8

Amplitude du train d'impulsions = 8 V environ.

3 fréquences ci-contre. (voir fig. 8)

Ces sons émis en courtes salves sont différents selon les cas :

- Coïncidence balle et raquette = 976 HZ
- Coïncidence balle murs = 488 HZ
- Coïncidence sort des limites du terrain = 1950 HZ

Schéma de Principe

Remarque : le condensateur* 5845 de 47 nf permet d'améliorer la synchronisation trame lors de l'utilisation du jeu sur les téléviseurs multistandards ou d'autres marques.

REPÈRES ET POINTS DE MESURE

Service Service Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 249, Rue de Crimée
B.P. 26 - 75924 PARIS - CEDEX 19
TÉL. : 202-99-12

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 8.000.000 DE FRANCS - SIREN R.C. PARIS 9 632 042 560

PISTOLET AV10 - AJ01

CE PISTOLET SE BRANCHE
SUR LA PRISE TIR
DU JEU N20 N02

FONCTIONNEMENT :

1 - Comptage des coups tirés

Le jeu étant sur tir.

Le score remis à 0 par le bouton du jeu prévu à cet effet.

A chaque coup de gachette, le condensateur 5870 se décharge, mettant l'entrée 1 de la porte & n° 1 à 0 ; ceci détermine un état 1 (impulsion de 9 V) sur le 1 de la prise tir.

Remarques :

- A la sortie 4 de la porte & n° 2 apparaît un état 0 (impulsion à 0)
- Le circuit intégré $\mu A 741$ (amplificateur) délivre un état 1 (9 V) à la sortie 6. Il en résulte que les portes 3 et 4 ne changent pas d'état, la sortie 10 reste à l'état 0.

2 - Tirs réussis

Au moment du tir réussi, le photo transistor perçoit la cible sur l'écran, conduit et permet la décharge de C 5874. Cette variation est transformée en impulsion par l'amplificateur opérationnel $\mu A 741$, cette impulsion de 9 V met l'entrée 8 de la porte 3 à l'état 0 (voir remarques du premier paragraphe).

La bascule RS formée par les portes 3 et 4, délivre une impulsion (état 1) au 5 de la fiche tir.

Ces deux informations (états 1 au 1 et au 5 de la prise tir) appliquées en 27 et 28 du circuit intégré (AY 3.8500) du jeu, donne naissance à un signal à la sortie 3 de ce circuit intégré ; appliqué à la base du transistor on du jeu celui-ci produira du 195 Hz pendant 3,2 mS.

VÉRIFICATIONS :

1 - de l'ensemble gachette :

A chaque coup de gachette doit apparaître une impulsion positive de $\approx 9 V$ à la sortie 3 de la porte & n° 1. En mettant l'entrée 1 de cette porte à la masse, l'ensemble des portes 1 et 3 relaxe et délivre un signal carré à la sortie 4 de l'ensemble.

2 - de l'ensemble photo transistor ampli :

Viser un tube fluorescent, on doit constater à la sortie 6 de l'amplificateur un signal carré de 9 V c à c.

3 - Vérification de l'ensemble bascules 3 et 4

Mettre l'entrée 8 à la masse, l'ensemble bascule doit changer d'état, les états 1 passer à 0 et inversement.

NOTA : La remise à 0, de la bascule 3 et 4 est réalisée par l'impulsion de gachette appliquée en 13 de la porte & 4.

ATTENTION :

Au remontage de l'appareil, la lentille doit être remise dans sa position initiale : vers l'avant du canon, face bombée vers l'avant.

ETATS DES PORTES

sortie ampli	Repos				gachette seule	gachette + tir réussi	remise
	1	2	3	4			
&1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1
2	1	0	0	1	1	0	1
3	0	1	1	0	1	0	0
4	1	0	0	1	1	0	1
&2	0	1	1	0	1	0	0
5	1	1	1	0	1	0	1
6	1	1	1	0	1	0	1
8	1	1	0	1	1	0	1
&3	1	1	0	1	1	0	1
9	1	1	0	1	1	0	1
10	0	0	1	0	1	0	nbre de pts
11	1	1	0	1	1	0	1
&4	0	0	0	1	1	0	0
12	0	0	1	0	1	0	nbre de TIRS
13	0	1	1	0	1	0	0

ETAT DE REPOS DES PORTES -

& 1	état	n°		
		1	2	3
& 1	état	1	1	0
	volts	9V	9V	0V
& 2	état	4	5	6
	volts	9V	0V	3V
& 3	état	8	9	10
	volts	9V	9V	0V
& 4	état	11	12	13
	volts	9V	0V	0V