



- ① Lautsprecher-Buchse
- ② Lautsprecher-Schalter
- ③ Kopfhörerbuchse
- ④ Radio-Buchse
- ⑤ Radio / Micro-Eingangswahlschalter
- ⑥ Micro / Phono-Buchse
- ⑦ Deckel-Rastschlitz
- ⑧ Bänderinlegeschlitz
- ⑨ Bandklebeschleife
- ⑩ Halt-Taste (STOP)
- ⑪ Tragegriff
- ⑫ Schneller Rücklauf
- ⑬ Lauf-Taste
- ⑭ Schneller Vorlauf
- ⑮ Aufnahme-Taste
- ⑯ Betriebs-Anzeige (gelb)
- ⑰ Netz-Taste, Ein / Aus
- ⑱ Mehrfach-Funktionswahlschalter
- ⑲ Aussteuerungsinstrument
- ⑳ Aufnahme-Anzeige (rot)
- ㉑ Klangregler
- ㉒ Lautstärkereglern
- ㉓ Aussteuerungsregler
- ㉔ Zählwerk
- ㉕ Schnellstop-Taste (pause)
- ㉖ Geschwindigkeitsumschalter

