



### Alimentation

#### Piles

L'appareil est alimenté par 4 piles de 1,5 V du type R20 qui peuvent être mises après avoir déposé la plaque **A**. Il convient d'enlever immédiatement les piles usées.

#### Alimentation sur le secteur

Le commutateur tension secteur **B** a deux positions: l'une pour tensions de 110-127 V **CA** et l'autre pour 220-240 V **CA**. Contrôler avant de connecter l'appareil au secteur, si le voltage indiqué concorde avec le voltage local. Sinon, mettre le commutateur **B** dans l'autre position. Brancher le cordon de raccordement au secteur sur la prise **C**. Lorsqu'on retire le cordon de cette prise, l'appareil se branche automatiquement sur les piles. Si l'on utilise pendant longtemps le secteur enlever les piles.

#### Connexions

A l'arrière de l'appareil il se trouve une prise **D** pour la connexion d'un écouteur **P** et une **E** pour usage de l'appareil avec un magnétophone **OO** (pour enregistrement de même que pour reproduction) ou un tourne-disques **Ø**. A l'aide du commutateur **F** l'appareil est adapté pour usage avec magnétophone/tourne-disques: en position **Ø** reproduction de disques et bandes magnétiques, en position **RADIO** enregistrement sur le magnétophone et reproduction de programmes radio.

#### Maniement

Commander l'appareil selon les indications de la figure: La mise en et hors service et le réglage du volume doivent être effectués à l'aide du bouton 1 — choisir la gamme d'ondes avec une des touches 2. En dessous de la touche enfoncée, un voyant vert devient visible. — Accorder sur les émetteurs AM (GO-PO-OC) à l'aide du bouton 3. — Accorder sur les émetteurs FM en enfonçant le bouton 4 et en tournant le bouton 5. — Régler se son à l'aide du bouton 10. Pour accorder sur les émetteurs FM, on utilise le cadran 9.

#### Accord automatique sur les émetteurs FM

L'appareil est muni d'un système de présélection pour l'accord automatique. Cela vous permet de bloquer les 2 émetteurs FM que vous préférez écouter. A cet effet, vous procéderez comme suit: mettez l'appareil en service et enfoncez la touche 2 FM. Enfoncer ensuite la touche 6 et réglez à l'aide du bouton 7 (prévu à l'arrière) l'émetteur désiré en vous servant du cadran FM 8. Enfoncez la touche 6A et accordez à l'aide du bouton 7A (à l'arrière) sur le deuxième émetteur désiré. Si vous voulez écouter de nouveau ces deux émetteurs, il vous suffit après la mise en service et l'enfoncement de la touche 2 FM d'enfoncer un de ces deux boutons (6 ou 6A). Par l'enfoncement du bouton 4, c'est aussi la station accordée la dernière (avec le bouton 5) qui reviendra.

#### Antennes

**FM** : Sortir l'antenne télescopique **T** et la rabattre. Ensuite la tourner de façon que la réception soit optimale.

**OC** : Sortir l'antenne télescopique **T** et la maintenir en position verticale.

**PO et GO** : Ferrocaptour incorporé présentant un effet directif; orienter l'appareil de façon que la réception soit optimale.