

Schéma des commutations

SCHEMA du CONTACTEUR à CLAVIER

vu de l'intérieur du chassis

Les contacts sont représentés dans la position REPOS

