



S4 = Außenantenne
 Ein/Aus-Schalter
 AU = Abstimmung UKW
 (107)-(108);
 KW Lupe: (109)
 A = Abstimmung: L-M-K
 (C 16 - C 17)

Die Einstellung der Trimmer
 A (C 106) - B (C 107) - C
 (C 113) soll nicht verändert
 werden, da sonst die Stör-
 strahlungsfreiheit und Stabilität
 des Gerätes nicht mehr ge-
 währleistet sind.

Wellenbereiche	UKW	KW	MW	LW
	87,5 - 100 MHz	18,5 - 5,9 MHz	1620 - 515 kHz	345 - 145 kHz

ZF: AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz

Leistungsaufnahme: max. 85 Watt

L = Lautstärke; H = Höhen; B = Tiefen

13500B