

4024  
4024  
4024  
4024  
4024

1. Enlever le couvercle, retirer du coffret, situé dans le couvercle, le microphone et, éventuellement, le capteur téléphonique.
2. Vérifier si la position de la barrette (placée sur la face arrière) correspond à la tension du secteur.
3. Relier la prise au secteur.
4. Vérifier que la tête magnétique est bien pourvue de son aiguille spéciale.  
S'assurer de la bonne position de l'aiguille qui a un effet considérable sur la reproduction.
5. Deux boutons sont situés au-dessus du clavier de commande :
  - le bouton droit règle la tonalité de l'audition ;
  - le bouton gauche, avec interrupteur de fin de course, commande la mise sous tension de l'appareil et règle la puissance de l'audition.(Ces deux boutons n'ont aucune influence sur l'enregistrement.)
  - Au milieu des deux boutons, un indicateur lumineux au néon.

