

6. Brancher le microphone dans la prise supérieure située sur le côté droit du « Dictawest ».  
Placer le { microphone d'ambiance piezo-électrique à une distance de 50 à 100 centimètres.  
microphone de dictée à 15 ou 10 centimètres de la bouche, **perpendiculairement**  
à celle-ci.
7. Brancher le câble de la pédale à la prise spéciale située à l'arrière du « Dictawest ».
8. Poser un disque vierge sur le plateau.
9. Placer la tête magnétique avec l'aiguille dans le premier sillon extérieur du disque.
10. Tourner le bouton « puissance » vers la droite. L'appareil est sous tension, le cadran du clavier s'éclaire (laisser chauffer quelques instants l'amplificateur avant de commencer la dictée) — l'indicateur lumineux au néon s'éclaire lorsque le secteur est branché et s'éteint lorsque l'amplificateur est prêt à fonctionner.

