

11. Enfoncer à fond les touches « marche » et « enregistrement micro ».
12. Lorsque l'on veut débiter la dictée, maintenir appuyé avec le pied le bouton gauche de la pédale, le disque se met à tourner. On peut alors dicter le texte à enregistrer. (L'indicateur lumineux clignote lorsque l'on dicte.)
13. Pour interrompre l'enregistrement : lever le pied du bouton gauche de la pédale, le disque s'arrête instantanément (le moteur continuant à tourner).
14. Pour revenir en arrière : appuyer d'un coup sec sur le bouton droit de la pédale autant de fois que l'on désire reculer de sillons.

**Nota.** — Ce retour arrière sera surtout utile pour apporter des corrections à une dictée. Il ne sera pas, dans la plupart des cas, nécessaire d'effacer le texte précédent. On redictera le nouveau texte qui, à l'enregistrement, sera seul compréhensible.

15. **Remarque.** — On peut effectuer l'enregistrement sans utiliser la pédale. Celle-ci sera débranchée. La marche et l'arrêt s'obtiennent alors par les touches correspondantes du clavier.

