

- 16. Brancher le capteur téléphonique dans la prise inférieure située sur le côté droit du « Dictawest ».
- 17. Fixer le capteur (par sa ventouse et éventuellement par un clip métallique) sur le socle de l'appareil téléphonique A. Par tâtonnement, rechercher une fois pour toutes l'emplacement le plus favorable.

N.B. — Sur certains modèles de postes, le fonctionnement avec capteur sur le socle n'est pas possible. dans ce cas, placer le capteur sur l'écouteur du combiné (B).

- 18. Enfoncer à fond les touches « Marche » et « Enregistrement Téléphone ».

Remarque. — Ne jamais laisser le Dictawest sous tension les trois touches droites du clavier relevées ; une touche doit être obligatoirement enfoncée. l'indicateur lumineux au néon doit être éteint.

