

- 1 Brancher le câble de la pédale dans la prise de courant spéciale placée à l'arrière de l'appareil (fig. 7, page 5).
 - 2 Placer le disque enregistré sur le plateau.
 - 3 Poser la tête magnétique sur le premier sillon extérieur du disque.
 - 4 Tourner le bouton « puissance » vers la droite, l'appareil est sous tension, le cadran du clavier s'éclaire (laisser chauffer quelques instants l'amplificateur jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne).
 - 5 Enfoncer à fond les touches « marche » et « lecture », appuyer sur le bouton gauche de la pédale, le disque se met à tourner, la reproduction commence.
 - 6 Régler la puissance de l'audition par le bouton « puissance » et la qualité du son par le bouton « tonalité ».
 - 7 Pour arrêter l'audition, lever le pied de la pédale, le disque s'arrête immédiatement (le moteur continuant à tourner).
- NOTA :** Généralement, la dactylographe reproduira une phrase, et s'arrêtera pour la transcrire sur sa machine et ainsi de suite.
- 8 Pour revenir en arrière : appuyer sur le bouton droit de la pédale autant de fois que l'on désire reculer d'un sillon sur le disque. Ce retour en arrière servira surtout pour de nouvelles auditions mal comprises en première lecture.
- REMARQUE :** On pourra, comme pour l'enregistrement, effectuer la reproduction sans utiliser la pédale. Cette dernière sera débranchée. La marche et l'arrêt s'obtiennent alors par les touches correspondantes du clavier.

