

AD CASQUE :

9. Brancher le casque par la fiche placée sur le devant du « Dictawest » (qui met hors-circuit le haut-parleur). Pousser à fond.
10. Enfoncer à fond les touches « marche » et « Reproduction Casque ». Procéder ensuite comme pour la reproduction en Haut-Parleur.

EFFAÇAGE DES DISQUES

L'effaçage des 2 faces est simultané, procéder comme suit :

1. Mettre le disque sur le plateau.
2. Faire tourner le plateau en tournant le bouton « puissance » vers la droite, en enfonçant la touche « marche ».
3. Appuyer à fond sur le bouton de l'effaceur et sur l'effaceur, laisser tourner le disque qui doit effectuer au minimum 2 à 3 tours sous l'effaceur.

