

- T 601 UKW-Vorstufe
FM input stage
Etage d'entrée FM
- T 602 UKW-Oszillator und -Mischstufe
FM oscillator and mixer stage
Etage oscillateur et mélangeur FM
- T 101 AM-Vorstufe, FM-ZF-Verstärker
AM input stage, FM-IF amplifier
Etage d'entrée AM, ampli FM-FI
- T 102 5-kHz-Sperre
5-kHz blocking
Circuit de blocage 5 kHz
- T 701 kW-Vorstufe
SW input stage
Etage d'entrée OC
- T 702 kW-Oszillator und -Mischstufe
SW oscillator and mixer stage
Etage oscillateur et mélangeur OC
- IC 101 AM-Oszillator-, Misch- und ZF-Stufe
AM-Demodulator, FM-ZF-Verstärker
AM oscillator, mixer and IF stages
AM demodulator, FM-IF amplifier
Etage oscillateur, mélangeur et FI AM
démodulateur AM, ampli FM-FI
- IC 401 NF-Vor- und Endstufe
AF input and output stages
Etage BF d'entrée et final

- Fi 101/ 103 Keramikschwinger 460 kHz
Ceramic resonator 460 kHz
Résonateur céramique 460 kHz
- Fi 102 Keramisches Filter 10,7 MHz
Ceramic filter 10,7 MHz
Filtre céramique 10,7 MHz
- Gr 502 Netzgleichrichter
Mains rectifier
Redresseur secteur
- Gr 503 Elektronische Umschaltung für den wahlweisen
Netz- bzw. Batteriebetrieb
Electronic commutation for selective mains
or battery operation
Commutateur électronique pour le fonctionnement
au choix sur secteur ou piles
- S 501 Ein-/Aus-Schalter, Batterie/Netz
On/off switch, battery/mains
Interrupteur marche/arrêt, piles/secteur
- Bu 401 Phono/Tonband, PU/tape, PU/bande
- Bu 402 Kopfhörer, headphones, casque d'écoute
- R 452 Lautstärke, volume
- R 451 Höhen-/Tiefenabsenkung
Trebles/basses
Aigus/graves

KW-Vorsatz

