

BRUXELLES 211 Rue Royale Tel.: 17-34-07 et 17-27-70

BORDEAUX 295 Cours de la Somme Tel : 92.59.65

TOULOUSE 34 Allée François-Verdier Tél. : CAP. 77.11

Nouveauté

L'EFFACEUR SONOCOLOR

Chaque magnétophone, du fait qu'il peut simultanément enregistrer et reproduire les sons possède un dispositif permettant d'effacer la bande magnétique avant la réalisation d'un nouvel enregistrement.

Cependant, les utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer rapidement l'effacement total d'une bande lorsque celle-ci ne doit pas être réenregistrée immédiatement, sans pour cela être astreint à faire défiler la bande magnétique sur toute sa longueur.

C'est dans ce but, que la Société SONO-COLOR vient de créer l'effaceur Sonocolor type E F I. Cet appareil permet de démagnétiser en quelques secondes un support de son magnétique, quel que soit sa longueur, sa largeur, sa nature (bande, film, disque, feuille). Son utilisation est extrêmement simple : saisir l'appareil par la poignée (voir photo) et appuyer avec le pouce sur le bouton du micro-récepteur. Approcher, alors la face inférieure de l'effaceur de la bobine contenant la bande magnétique et le déplacer de telle façon qu'au moins deux passages soient effectués au-dessus de tous les points de la bande magnétique. Eloigner ensuite lentement l'effaceur jusqu'à une distance de 60 cm au moins et seulement à ce moment, couper le courant en relâchant le poussoir de l'interrupteur.

La consommation et le poids de l'effaceur EFI ont été réduits au minimum tout en assurant un effacement complet, même dans le cas d'enregistrements surmodulés.

Dimensions: hauteur 112 mm, largeur 83 mm, longueur 115 mm, poids net : 3 kg - pour secteur alternatif 50/60 périodes. Consommation environ 3,4 ampères sous 110 v., 1,7 ampère sous 220 V. L'appareil est livré connecté soit pour 110 volts, soit pour 220 volts, mais le réglage peut être aisément modifié si besoin est.



LE MAGNÉTOPHONE 46