

PHILIPS Service

INSTRUCTIONS ELEMENTAIRES
POUR LE SERVICE DE L'ELECTROPHONE

Département SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE, BOBIGNY (Seine)

NG 2432

Saison 1966-1967
Classeur 10

Reçu le 11-10-66

Caractéristiques

Mallette gainée, deux tons.
Exécutions : OOF vert et gris.
 OOC pécarri et gris.
Dimensions : 365 x 245 x 130 mm.
Haut-parleur dans le couvercle. $Z = 4 \Omega$.
Tourne-disque à 3 vitesses, éléments de AG 2032.
Têtes de lecture utilisables : AG 3306 - AG 3310.
Amplificateur monophonique à tubes :
 1 x UCL 82 - 1 x UY 85
Carrousel sélecteur de tensions sous le plateau :
 110/127 V - 220 V
Alimentation par secteur alternatif 50 Hz.
Consommation : 28 W environ sous 120 V.
Puissance de sortie : 1,5 W pour $D = 10 \%$.

Pièces du Tourne-disque

Se reporter à la liste de pièces des Instructions élémentaires du 22 GF 332/29 (code MU6-01) à l'exception des pièces, différentes ou complémentaires, de la liste en page 3.

---:---:---:---:---:---

INFORMATIONS SERVICE									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PHILIPS "Eclairage - Radio - Ménager" — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs

Siège Social : 50, Avenue Montaigne - PARIS - VIII^e — Registre du Commerce Seine 82 B5173

Strictement confidentiel — Document uniquement destiné aux commerçants chargés du Service Philips. — Reproduction interdite.

MU 6-16

PIECES DE PRESENTATION

Désignation	N° de code
Ensemble mallette /OOF	S 82 493
Ensemble mallette /OOC	S 82 494
Support de signature	T 02 236
Signature	T 02 240
Vis décorative	K 64 332
Ensemble cache haut-parleur	S 52 048
Poignée	S 18 563
Bouton : puissance, tonalité	O 00 437
Bouton commande vitesses	O 02 173
Platine peinte	U 50 186
Ensemble plateau	U 49 134
Tapis caoutchouc	U 49 140
Ecusson	T 02 157
Fermeoir à crampon	S 18 562
Pied plastique	S 17 223

PIECES DIVERSES

Désignation	N° de code
Ensemble carrousel	H 17 058
Cordon secteur avec prise	L 10 144
Ecrou fixation cache H.P.	K 71 057
Ecrou "RAPID"	K 72 026
Clip de poignée	K 74 063
Support de chimique	D 19 016
Support de plaquette	U 00 048

PIECES DU TOURNE-DISQUE

Pos.	Désignation	N° de code
7	Centreur 45 tr/mm	U 04 029
8	Axe de plateau	U 12 075
22	Support d'élévateur	U 02 279
28	Douille pour rochet et palpeur	W 05 063
32	Bras de P.U.	U 05 053/15
39	Douille pour axe de bras	W 05 064
46	Ensemble moteur 50 Hz	W 67 081
48	Tige	U 02 280
49	Ressort du repose bras	U 05 092
	Repose bras	U 05 133
50	Clip triangulaire sur pos. 39	K 74 027
53	Amortisseur suspension moteur	
55	Axe pour fixation du moteur	
66	Plaque d'entraînement de pos. 48	U 00 046
67	Etrier de maintien	U 00 047
70	Ressort sous bouton	

N.B. Les positions 63, 64, 68 sont supprimées dans cette exécution.

PIECES ELECTRIQUES

Pos.	Désignation	N° de code
401	Transformateur de sortie	I 65 023
402 4 Ω	Haut-parleur (AD 2461 RX)	P 42 025
403	Fusible cartouche	M 11 800/250
502 560 Ω	Résistance bobinée 8 W	B 03 802/560E
503 330 Ω	Résistance bobinée 5 W	B 03 800/330E
504 500 k Ω	Potentiomètre puissance inter.	A 00 062
505 200 k Ω	Potentiomètre tonalité	A 01 122
601 2 x 50 μ F	Condensateur chimique 300 V	D 04 012
602,603) 604,610) 4,7 nF	Condensateur papier 1000 V	C 00 160
609 16 μ F	Condensateur chimique 40 V	D 00 800/X16

