

DIE BEZEICHNUNGEN

- 1 GEBER-SPULE (ABWICKEL-SPULE)
- 2 SPULEN-KAPPE (DECKEL)
- 3 KLANGREFLEKTOR (SCHALLWAND)
- 4 TONKOPF-DECKEL
- 5 SPURWAHL-UMSCHALTER
- 6 PAUSEN-KNOPF
- 7 BANDLÄNGEN-ZAHLWERK
- 8 RÜCKSTELLKNOPF
- 9 NIVEAU-INDIKATOR (PAGEL-ANZEIGER)
- 10 MIKROPHONE-ANSCHLUSSBUCHSE
- 11 LAUTSTÄRKEREGLER
- 12 AUFNAHME-UMSCHALTER
- 13 KOPFHÖRER-ANSCHLUSSBUCHSE
- 14 KLANGFARBENREGLER
- 15 UMSCHALTER-WAHLHEBEL "B" (RWD/STOP/F-FWD)
- 16 UMSCHALTER-WAHLHEBEL "A" (FWD/STOP)
- 17 LAUTSPRECHER-EIN-AUS-SCHALTER
- 18 GESCHWINDIGKEITS-UMSCHALTKNOPF
- 19 EMPFÄNGER-(AUFNAHME-) SPULE
- 20 KAPSTAN-HÜLSEN-TRÄGER
- 21 AUTOMATISCHE STOP-EINRICHTUNG
- 22 KAPSTAN-FRIKTIONS ANTRIEBS-ROLLE
- 23 WECHSELSTROM-NETZANSCHLUSS-BUCHSE
- 24 ANSCHLUSS FÜR AUSSEN-LAUTSPRECHER
- 25 EINGANGS-BUCHSE (HILFSBUCHSE)
- 26 GLEICHSTROM 12V BUCHSE (WAGENBATTERIEANSCHLUSS)
- 27 AUSGANGSBUCHSE
- 28 SPANNUNGS-UMSCHALTER

NOMENCLATURE OF PARTS

- 1 SUPPLY REEL
- 2 REEL CAP
- 3 REFLECTOR
- 4 HEAD COVER
- 5 TRACK SELECTOR SWITCH
- 6 PAUSE
- 7 TAPE COUNTER
- 8 RESET BUTTON
- 9 LEVEL METER
- 10 MICROPHONE INPUT JACK
- 11 VOLUME CONTROL KNOB
- 12 RECORDING CONTROL LEVER
- 13 HEADPHONE JACK
- 14 TONE CONTROL KNOB
- 15 SELECTOR LEVER B (RWD/STOP/F-FWD)
- 16 SELECTOR LEVER A (FWD/STOP)
- 17 SPEAKER SWITCH
- 18 SPEED CHANGE SWITCH
- 19 TAKEUP REEL
- 20 CAPSTAN SLEEVE HOLDER
- 21 AUTOMATIC STOP DEVICE
- 22 CAPSTAN SLEEVE
- 23 AC POWER SUPPLY JACK
- 24 EXTERNAL SPEAKER JACK
- 25 AUX. INPUT JACK
- 26 DC 12V JACK (CAR BATT.)
- 27 LINE OUTPUT JACK
- 28 VOLTAGE SELECTOR SWITCH

LA LIST DES ACCESSORIES ET ELEMENTS

- 1 LA BOBINE DEBITRICE
- 2 LE COUVERCLE DE LA BOBINE
- 3 LE REFLECTEUR DE SON
- 4 LE COUVERCLE DES TATES SONORES
- 5 LE SELECTEUR DE PISTE
- 6 TOUCHE D'INTERVALLE OU DE PAUSE
- 7 LE COMPTEUR DE BANDE
- 8 LE BOUTON DE RAPPEL DU COMPTEUR DE BANDE
- 9 L'INDICATEUR DE NIVEAU
- 10 LA BORNE DE MICROPHONE
- 11 LE REGULATEUR DE PUISSANCE
- 12 LE COMMUTATEUR D'ENREGISTREMENT
- 13 LA BORNE D'ECOUTEUR
- 14 LE REGULATEUR DE TONALITE
- 15 SELECTEUR B (RWD/STOP/F-FWD)
- 16 SELECTEUR A (FWD/STOP)
- 17 LE COMMUTATEUR-INTERRUPTEUR DU HAUT-PARLEUR
- 18 SELECTEUR DE VITESSE
- 19 BOBINE RECEPTRICE
- 20 PORTE-DOUILLE
- 21 DISPOSITIF D'ARRET AUTOMATIQUE
- 22 ROULEAU D'ACTIONNEMENT (A CABESTAN)
- 23 PRISE DE COURANT ALTERNATIF DU RESEAU
- 24 BORNE POUR HAUT-PARLEUR EXTERIEUR
- 25 BORNE D'ENTREE (AUXILIAIRE)
- 26 JACK DE 12V DE COURANT CONTINU
- 27 BORNE DE SORTIE
- 28 SELECTEUR DE VOLTAGE