

SELECTOR A

This control selector is used for STOP↔FORWARD operations. A rotary type, it is easy to use and gives accurate functional control.

SELECTEUR A

Utiliser ce sélecteur pour arrêter et pour avancer d'une bande.

Un type rotatif, facile à régler et un réglage sûr.

SELECTOR B

This control Selector is exclusively used for STOP↔REWIND and STOP↔F. FORWARD operations.

To turn Selector B to REWIND position, turn the Selector B with your index finger while pressing Selector A with thumb (See Photo. 1). For F. FWD operation, turn Selector B to F. FWD position, using your thumb while pressing with index finger (See Photo. 2).

Note: The Selector B must be returned to STOP position before changing mode of operation from RWD to FWD or from F. FWD to FWD.

SELECTEUR B

Ce sélecteur ne fonctionne qu'il met l'appareil dans la position STOP-REWIND et STOP. FWD.

Pour mettre le sélecteur B dans la position REWIND, actionner sur le sélecteur B avec vos en appuyant le sélecteur A avec votre pouce. (Voir PHOTO 1)

Pour mettre le sélecteur B dans la position F. FWD, actionner sur le sélecteur B en appuyant sur le sélecteur A avec votre pouce. (Voir PHOTO 2)

Assurer de mettre ce sélecteur B dans la position STOP, avant de changer le mode d'opération de RWD à FWD ou de F. FWD à FWD.