

## TONE CONTROL KNOBS

Turn Tone Control clockwise and treble will be emphasized. Of two Tone Control Knobs, one on the left is for left channel and the other on the right is for right channel.

## BOUTONS DE REGLAGE DE TONALITE

Tourner le bouton à la direction dans le sens des aiguilles et l'étendue haute est accentuée. Deux boutons, l'un pour l'artère gauche et l'autre pour l'artère droite.

## AUTOMATIC STOP

When tape breaks accidentally or is completely wound up onto either left or right reel, this automatic stop lever goes up and automatically turns the power off. If tape is too slack that this Automatic Stop Lever is up, tape will not run even with Selector A turned to FORWARD position. Therefore, stretch the tape tight so that the Automatic Stop Lever may go down.

## ARRET AUTOMATIQUE

Si la bande se brise ou la bande est déroulée complètement sur une bobine, le levier se déverrouille et l'alimentation se coupe par ce dispositif. Si la bande est relâchée, la bande n'avance pas quoiqu'on met le sélecteur A à la position FORWARD (AVANCE). Alors, tendre la bande pour que le levier d'Arrêt Automatique soit abaissé.