



DAS LÖSCHEN DER AUFNAHMEN

Wenn Sie den Tonkopfdeckel abnehmen, dann werden Sie darunter zwei Tonköpfe vorfinden, die dicht nebeneinander stehen. Der Löschkopf ist derjenige, der auf der linken Seite steht und der Aufnahme/Wiedergabe-Tonkopf ist der Andere, der auf der rechten Seite steht. Der Löschkopf funktioniert nur dann, wenn das Tonbandgerät in Aufnahme-Stellung gebracht worden ist. Während dieser Zeit wird der Löschkopf alle Teile des Tonbandes auslöschen, die mit ihm in Berührung kommen.

Wenn Sie eine neue Aufnahme machen, dann werden alle vorhergehenden Tonbandaufzeichnungen, die auf der entsprechenden Tonbandspur aufgenommen worden sind, automatisch ausgelöscht. Wenn Sie unerwünschte Tonbandaufnahmen vollkommen löschen wollen, ohne eine neue Aufnahme zu machen, dann verfahren Sie wie gewöhnlich bei einer Aufnahme, nur daß Sie jetzt das Mikrophon nicht anschließen und auch alle anderen Eingangs-Stecker vom Tonbandgerät entfernen.

DYNAMISCHES MIKROFON MIT EINSEITIGER AUFNAHMERICHTUNG!

Dieses dynamische Mikrophon mit der einseitigen Aufnahmevorrichtung vermindert alle unerwünschten Nebengeräusche. Die Seiten-Nebengeräusche werden um 50 % vermindert und die rückseitigen Nebengeräusche werden um 80 % vermindert. Dies verhilft Ihnen zu klaren und einwandfreien Tonbandaufnahmen und zu einer bemerkenswerten Verbesserung aller Ihrer Stereo-Aufnahmen.

Dieses Mikrophon ist besonders dafür geeignet, wenn Sie Tonbandaufnahmen an sehr lauten Plätzen vornehmen wollen

oder wenn das Mikrophon sehr nahe an den Sprecher herangebracht werden muß. Auf jeden Fall sollten Sie aber vorsichtig sein, wenn Sie das Mikrophon draußen, an sehr windigen Plätzen gebrauchen wollen, weil dabei, trotz aller technischen Raffinesse, unerwünschte Nebengeräusche durch den Wind entstehen können. Wickeln Sie ein Taschentuch um das Mikrophon und führen es dicht an den Mund und aller Schaden ist behoben,