

For operation with household current (AC)

AC power cord is provided as an accessory for this purpose. Insert one end of it into AC power jack (AC) found in the back of the set and the other end into AC wall outlet of household current. With AC power cord plugged into AC power jack of the set, battery power circuit of the set becomes disconnected automatically, making the set ready to operate on AC power supply.

Note: For battery operation, be sure to pull off AC cord plug from AC power jack of the set.

Voltage selector switch

Equipped with Voltage Selector Switch, this set can be adjusted for operation with AC power supplies of different voltages. Slide this switch to AC-110V position for operation with AC 110~125V and to 220V position for operation with AC 220~240V position.

Use a pin or screwdriver to slide this switch.

Safety fuse

This set comes provided with safety fuse in order to prevent otherwise possible electrical troubles. When the fuse is burnt out, replace the fuse with new one (0.5 A).

Fonctionnement par secteur (courant alternatif)

Employer le câble (voir accessoires) pour la connexion. Insérer un bout de câble au jack de l'appareil et autre bout à la sortie de secteur. Après cela, le fonctionnement par la pile sèche se détache automatiquement.

Remarque: Assurer de détacher le câble de jack pendant le fonctionnement par la pile sèche.

Interrupteur sélectif de voltage

Avec l'interrupteur sélectif de voltage, vous pouvez choisir le voltage de courant alternatif suivant votre propre voltage. A l'aide d'une pince ou un tournevis, glisser le bouton d'interrupteur à la position AC 110V pour fonctionnement par 110~125V de courant alternatif et à la position 220V pour fonctionnement 220~240V.

Fusible

Cet appareil est muni d'un fusible pour éviter les accidents imprévus.

Si le fusible est brûlé, remplacer l'un de nouveau (0.5 A).