



### Spur 2 und 3

1. Schieben Sie den Spurwahlschalter nach rechts (2-3) und nur die Spur 3 wird aufnehmen oder wiedergeben.
2. Wenn Sie jetzt wieder die beiden Spulen umdrehen und sie gegeneinander austauschen, dann können Sie nur die Spur 2 für Aufnahme oder Wiedergabe benutzen.

In dem oberen Falle wird nur aufgenommen und wiedergegeben, was durch das rechte Mikrofon oder durch die rechte Eingangs-Buchse geht. Für die Wiedergabe von diesen Aufnahmen machen Sie es genauso, wie oben bereits schon beschrieben wurde, nur das Sie jetzt dabei den linken Lautstärkereglern ganz auf 0 stellen.

---

## DIE WIEDERGABE

Zu Versuchszwecken sollten Sie zuerst einmal das mitgelieferte Tonband abspielen, das bereits mit Stereoaufnahmen bespielt worden ist. Dieses, bereits mit Aufnahmen bespielte, Vorführungs-Tonband, das auch ein Zubehörteil des Tonbandgerätes ist, ist ein Vierspur-Stereo-Tonband, aufgenommen mit einer Bandgeschwindigkeit von 19 cm/sek.