



- a. Der Anschluß an den Stromkreis.
Zuerst müssen Sie sich entscheiden, mit welcher Stromversorgungsart Ihr Tonbandgerät arbeiten soll. (Genauere Einzelheiten und Instruktionen darüber finden Sie in dieser Gebrauchsanweisung unter der Überschrift: Die Stromversorgung.)
- b. Schieben Sie nun den Spurwahlschalter auf die Mittelposition, bezeichnet mit STEREO.
- c. Schieben Sie den Geschwindigkeits-Umschalterhebel nach rechts, bezeichnet mit 19 cm/sec (7"1/2).
- d. Anschließend legen Sie die volle Spule mit dem Tonband auf die Achse des linken Spulentellers und die leere Spule auf die Achse des rechten Spulentellers. Dann fädeln Sie das freie Tonbandende sorgfältig durch die Tonkopfanlage hindurch und befestigen es an der Leerspule, genauso wie es bereits vorher beschrieben wurde. Dann setzen Sie die beiden Spulenkappen auf die zwei Spulenschäfte oberhalb der Tonbandspulen, um dieselben sicher auf den Achsen der Spulenteller festzuhalten.
- e. Das Öffnen der Reflektions-Schallwände.
Um einen besseren Stereoeffekt zu erzielen, müssen Sie die beiden Reflektions-Schallwände an den Seiten in einem Winkel von 60° Grad Öffnung zu den beiden Seitenwänden des Tonbandgerätes ausstellen.
- f. Als nächstes bringen Sie den Umschalter-Wahlhebel "A" in die Stellung FORWARD; daraufhin wird das Tonbandgerät sofort mit der Wiedergabe beginnen.
- g. Zum Schluß müssen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkereglern abstimmen und die gewünschte Tonhöhe mit dem Klangfarbenregler einstellen.