

681/677	25	Bârette - levier changement de vitesse
/678	25	Bouton changement de vitesse avec plaquette
/679	25	Virole pour bouton
/680	25	Vis à pression 4 MA × 6
/681	25	Poulie intermédiaire pour courrie
/683	25	Circuit imprimé aliment. sans les comp. électr.
/684	—	Circuit imprimé al. sans socle chang. de tension
/685	25	Diodes 1 S 1961
/686	—	Jeux complet de touche
/687	24	Chassis du clavier
/689	24	Levier bloc des touches
/690	24	Basse porte-contacts
/691	24	Levier de commutation
/692	24	Touche « enregistrement »
/693	24	Touche « stop »
/694	24	Touche « audition »
/695	24	Touche « marche-arrière »
/696	24	Bouchon rouge
/697	24	Bouchon noir
/698	24	Bouchon vert
/699	24	Bouchon jaune
/700	24	Amortisseur pour touche
/701	24	Vis 1/8" × 20
/702	24	Pivot pour levier de commutation
/703	25	Rondelle denteillée Ø 1/8"
/704	25	Touche marche avant rapide
/705	25	Tête CR 17
/706	25	Plaque support tête
/707	25	Boitier porte-tête
/708	25	Presseur pour tête enregistrement avec feutre
/709	25	Presseur pour tête effacement avec feutre
/710	25	Étrier guide-bande
/711	—	Feutre
/712	25	Encreur pour câble de la tête
/713	25	Rondelle
/714	25	Rondelle
/715	25	Rondelle
/716	24-25	Ressort type 48
/717	24	Ressort type 59
/718	25	Ressort type 60
/719	24	Ressort type 57
		Ressort type 61

