

— в положении «местный прием»	6000 гц
— при приеме в диапазоне УКВ	12000 гц
— при воспроизведении грамзаписи	12000 гц
Среднее звуковое давление каждого канала (не менее 0,8 н/м <sup>2</sup> ).	

Скорость вращения диска электропроигрывателя 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 45 и 78 об/мин.

Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 или 240 в частотой 50 гц.

Мощность, потребляемая от сети (не более):

при радиоприеме	35 вт
при проигрывании грампластинок	40 вт

Габариты: радиоприемника	470×225×270 мм
электропроигрывателя	385×330×160 мм
звуковой колонки	465×230×200 мм

Вес комплекта радиолы (не более) без упаковки 23 кг, в упаковке 27 кг со звуковой колонкой.

#### IV. ИНСТРУКЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ

##### ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Перед включением в сеть:

а) убедитесь в том, что переключатели напряжения питания и предохранители радиоприемника и электропроигрывателя установлены в соответствии с напряжением сети в Вашей квартире;

б) подключите антенну к гнезду «антенна» радиоприемника, согласно надписям на задней стенке.

Если антенна у Вас наружная, то, кроме того, необходимо подключить заземление к гнезду «земля» и грозовой переключатель поставить в верхнее положение.

Наружную антенну можно приобрести в радиомагазине и установить согласно инструкции, прилагаемой к этой антенне;

в) включите вилку со шнуром от звуковой колонки в гнездо «громкоговоритель» радиоприемника выступом наверх, как показано на задней стенке;

#### ВНИМАНИЕ!

**ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТ ЗАКОРАЧИВАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ВЫВЕСТИ РАДИОПРИЕМНИК ИЗ СТРОЯ.**

г) включите штепсельную колодку электропроигрывателя в розетку «звукосниматель» радиоприемника, согласно надписи на задней стенке;

д) включите вилку шнуров питания радиоприемника и электропроигрывателя в штепсельную розетку электросети;

е) ручку регулятора громкости установите в начальное положение (влево). Включите радиоприемник, нажав до упора кнопку с обозначением «СЕТЬ». При включении шкала радиоприемника должна осветиться.

**НЕ ПРИЛАГАЙТЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШИ И ВРАЩЕНИИ РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ!**

Если при включении радиоприемник не работает и шкала не освещается, нужно:

проверить есть ли напряжение в розетке электросети или заменить предохранитель запасным, того же типа.

Если радиоприемник работает, а шкала не освещается или освещается неравномерно, нужно заменить лампочки освещения шкалы. Для этого нужно с нижней стороны приемника вытянуть на себя патрончик, заменить лампочку и установить на место.

Включите желаемый диапазон, нажав соответствующую клавишу. Клавиши диапазонов «ДВ», «СВ», «КВ-I», «КВ-II», «КВ-III», «УКВ» и «Q» зависимы, включаются при непосредственном их нажатии и выключаются при нажатии на любую другую клавишу диапазонов или «Q».

Вращением ручки «настройка КСДВ» (см. рис. 2) установите указатель настройки на месте, соответствующем длине волны радиостанции или названию города желаемой станции.

Настройтесь на слух на желаемую радиостанцию. Точную настройку на станцию Вы можете получить по максимал-