

# ИНСТРУКЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЕМНИКОМ

## Подготовка к включению

Прежде чем включить приемник, необходимо установить источник питания. Для подключения батарей необходимо открыть крышку отсека питания, сделать загиб минусового вывода батарей и вставить их в отсек согласно рис. 2, закрыть крышку отсека.

Неправильная установка батарей приводит к выходу из строя приемника.

## Включение и настройка

Включение приемника производится путем поворота ручки регулятора громкости (см. рис. 1) вверх до щелчка. После включения приемника установите среднюю или максимальную громкость поворотом ручки регулятора громкости вверх.

Движок переключателя диапазонов установите на выбранный Вами диапазон.

При приеме на средних и длинных волнах, вращая ручку грубой настройки, установите стрелку на деление шкалы, соответствующее длине волны принимаемой станции.

Поворачивая приемник вокруг вертикальной оси, а также поворотом ручки плавной настройки в обе стороны, точно настройте приемник на более громкое звучание.

Поворотом ручки регулятора громкости установите желаемую громкость.

Поворотом ручки регулятора тембра установите желаемый тембр звучания. При приеме на коротковолновых диапазонах необходимо осторожно выдвинуть телескопическую antennу сначала за головку (рис. 1), а затем каждое колено в отдельности до упора. При выдвижении и пользовании antennой, во избежание поломок, не следует изгибать ее в сторону.