

## Настройка на радиостанцию

Настройка приемника на желаемую станцию производится ручкой настройки 2, являющейся одновременно ручкой переключателя диапазонов.

При вращении этой ручки по шкале передвигается стрелка-указатель, которую нужно совместить с частотой (или волной) радиостанции. Перед этим нужно установить ручку на диапазон, где работает выбранная станция. При точной настройке на станцию темный сектор на оптическом индикаторе уменьшается, при расстройке — сектор расширяется. Чем уже делается темный сектор, тем точнее настроен приемник на данную радиостанцию.

При приеме дальней станции этот сектор суживается не полностью, при приеме местной или мощной станции сектор может полностью «закрыться».

Перестройка приемника с одной станции на другую при введенном регуляторе громкости обычно сопровождается разного рода шумом, тресками и т. д. Настройку на станцию можно производить бесшумно. Для этого нужно вывернуть ручку регулятора громкости 3 в положение минимума громкости и настройку на станции производить по оптическому индикатору настройки.

Приемник будет точно настроен на данную станцию при наибольшем сужении темного сектора оптического индикатора. После этого достаточно ручкой регулятора громкости увеличить громкость, как будет слышна передача станции, на которую настроились.

При настройке на радиостанции, находящиеся в диапазоне коротких волн, указатель шкалы нужно передвигать очень медленно, потому что эта настройка более острая, чем на других волнах, вследствие чего можно легко «проскочить» мимо желаемой радиостанции, не заметив изменения темного сектора оптического индикатора настройки. Настройку на коротких волнах рекомендуется производить при небольшой громкости.

**Примечание.** Необходимо помнить, что слышимость и прием станций, обозначенных на шкале приемника, обуславливается местонахождением приемника. Не всегда все станции, обозначенные на шкале приемника, можно слышать.