

Регулировка громкости

Регулировка громкости приема производится ручкой регулятора громкости. При повороте ручки по часовой стрелке громкость увеличивается, а против часовой стрелки — уменьшается.

При приеме местных или мощных станций регулятор громкости не следует вводить полностью, так как в этом случае могут появиться искажения (из-за перегрузки приемника).

Регулировка тембра звучания

Переключение приемника на разный тембр звучания, в зависимости от характера принимаемой программы, осуществляется ручкой переключателя тембра и рода работы 1. Этот переключатель имеет три положения:

первое — узкая полоса, хорошо слышны низкие частоты и срезаны высокие частоты;

второе — широкая полоса, слышны хорошо низкие и высокие частоты;

третье — средняя полоса, слышны хорошо средние частоты и немного хуже высокие и низкие частоты.

Во втором положении регулятора тембра лучше слушать музыкальную передачу, особенно симфоническую музыку.

Прием речевой программы лучше вести в третьем положении переключателя тембра.

Порядок включения и настройки на радиостанцию

1. Включите питание приемника поворотом ручки выключателя сети 3 по часовой стрелке (до щелчка). При этом шкала приемника осветится и примерно через полминуты засветится оптический индикатор настройки, после чего приемник будет готов к работе.

2. Изменением положения ручки переключателя диапазонов 2 переключитесь на диапазон, в котором работает желаемая радиостанция.

3. Настройтесь на выбранную станцию, вращая ручку настройки приемника 2 и наблюдая за перемещением указателя по шкале до совпадения с частотой (или волной), на которой работает радиостанция. Затем, медленно вращая ручку, точно настройтесь на данную станцию (по индикатору настройки).