

4. Установите желаемую громкость приема поворотом ручки регулятора громкости.

5. Установите желаемый тембр звучания поворотом ручки переключателя тембра *I*.

Воспроизведение граммофонной записи

Приемник дает возможность воспроизводить запись граммофонных пластинок от граммофона или электропроигрывателя.

При пользовании граммофоном обычная акустическая головка заменяется звукоснимателем. Шнур от звукоснимателя должен быть снабжен одинарными четырехмиллиметровыми штепселями, которые включаются в гнезда на задней стороне приемника, обозначенные «звукосниматель».

Для переключения приемника на воспроизведение грамзаписи необходимо ручку регулятора тембра и рода работы *I* поставить в положение A , A_1 либо A_2 (в зависимости от желаемого тембра).

Антенну и заземление от приемника можно не отключать. Также нет необходимости отключать от приемника штепсель звукоснимателя при переходе на прием радиостанций, т. к. переключатель тембра сам осуществляет необходимые переключения.

Если после присоединения звукоснимателя и поворота ручки регулятора громкости немного вправо слышен сильный шум, надо поменять местами штепсели звукоснимателя. Желательно, чтобы вся проводка от звукоснимателя до приемника была сделана экранированным (с металлической оплеткой) проводом. Металлическую оплетку (экран) для ослабления помех следует заземлить. Громкость и тембр звучания при воспроизведении граммофонной записи регулируется так же, как при приеме радиостанций. Для перехода на прием радиостанций достаточно установить переключатель тембра и рода работы в одно из трех первых положений.

Добавочный громкоговоритель

Добавочный громкоговоритель подключается к гнездам, находящимся на шасси рядом с колодкой переключателя напряжения сети. При номинальной мощности приемника на гнездах добавочного громкоговорителя