




Диазон	Номера групп переключателя																					
	I		II		III		IV		V		VI		VII									
	номера контактов																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ВЫКЛ																						
ДВ																						
СВ																						
ВВ																						

• контакт включен

Переключатель диапазонов
в положении „Выкл“
Величины, обозначенные *, могут заменяться
в процессе регулировки на близлежащие номиналы.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИЕМНИКА „СТРЕЛА“