

NOTICE D'EMPLOI DU COFFRET 7025 - 7050

Nous vous présentons tous nos compliments pour l'achat que vous venez de faire, vous avez fait un excellent choix car cet appareil est robuste de par sa conception : coffret bois, coins métal, clavier digital sans mécanique, deux moteurs utilisés chacun dans sa fonction. Transportable, il sera toujours à votre disposition pour vous donner satisfaction. Il sera longtemps le compagnon fidèle et docile de tous vos cours.

MISE EN MARCHÉ

Brancher le cordon d'alimentation au secteur 220 V. Basculer le contacteur **19**. La lampe rouge de contrôle **22** s'allume et indique que l'appareil est sous tension.

ÉCOUTE D'UNE CASSETTE

Mettre la cassette dans son logement **2**. Ouverture avec la touche **1 – Eject –**. Donner seulement une impulsion sur la touche **7 – Play –**. Le compteur défile indiquant que la cassette est entraînée.

Régler la puissance sonore de reproduction avec le bouton **13 – Tape –**.

Ajuster suivant le besoin les tonalités (aigu – grave) avec les boutons **10** et **11**.

ARRÊT DE L'ÉCOUTE D'UNE CASSETTE

Donner une impulsion sur la touche **6 – Stop –**. L'appareil s'arrête.

IMPORTANT : Le clavier ne comporte aucune pièce mécanique. Il fonctionne avec une simple impulsion comme un micro-ordinateur – codification numérique – avec circuits logiques.

Il n'y a donc aucune usure en cas d'utilisation intensive.

Pendant l'écoute d'une cassette, il est impossible d'ouvrir le logement de la cassette. La touche **1** est verrouillée.

ENREGISTREMENT

On utilise une seule touche.

Donner une impulsion sur la touche rouge **3 – Record –**. Un contrôle lumineux rouge indique que l'appareil enregistre et **efface l'enregistrement précédent**.

Il est possible de protéger contre toute fausse manœuvre une cassette enregistrée en enlevant les languettes plastiques situées sur les côtés arrière de la cassette.

Une cassette ainsi protégée introduite dans l'appareil **empêche tout fonctionnement en position enregistrement**. S'en souvenir si la touche rouge **3** est sans effet.

Il n'y a aucun réglage à faire : l'enregistrement est automatique.

Appuyer sur la touche **6 – Stop –** pour arrêter l'enregistrement.

REBOBINAGE ARRIÈRE

Continu : toute la bande.

Appareil à l'arrêt. Une impulsion sur la touche **5 – Rew –** et toute la cassette sera rebobinée. Elle s'arrêtera automatiquement en fin de rebobinage.

Avec recherche d'un texte

Donner une impulsion sur la touche **7 – Play –**.

Exercer une pression légère sur la touche rebobinage arrière **5** et la bande défilera le temps de laisser le doigt appuyé sur cette touche.

Dès que vous relâchez la pression, l'appareil se met automatiquement en position **ÉCOUTE** sans aucune intervention.

De ce fait, une pression brève ou plus longue permet de revenir sur un mot ou sur une phrase. Avec l'habitude, on revient sans difficultés sur un mot ou le nombre de mots souhaités.

Nota : Un gazouillis sonore léger CUE permet de repérer un passage enregistré au milieu de vides sonores correspondant à un espace entre questions et réponses.