

PHILIPS

Service

GRAMOPHONES

AG 2356/00



P 194 56



The AG 2356-00 is the record-player AG 2056-00 in a case.
For repair or replacements of parts, see the Service Notes
of the AG 2056-00.

Below we give a list of additional parts:

Case	AE 013 70
Voltage adaptor plate	A3 228 39
Voltage adaptor knob	A3 228 55
Handle	AE 602 48
Lock	AE 013 66

- - - - -

De AG 2356-00 is de platenspeler AG 2056-00 in een koffer.
Voor reparaties en vervanging van onderdelen zie service do-
cumentatie van AG 2056-00.

Voor verdere onderdelen zie onderstaande stuklijst:

Koffer	AE 013 70
Carrousselplaat	A3 228 39
Carrouselknop	A3 228 55
Handvat	AE 602 48
Slot	AE 013 66

- - - - -

Le AG 2356-00 est le tournedisques AG 2056-00 en mallette.
Pour réparations éventuelles on en cas de remplacement de
pièces du tournedisques, se reporter à la documentation
Service du AG 2056-22.

Pour les autres pièces, voir la liste ci-dessous:

Mallette	AE 013 70
Plaquette de carrousel	A3 228 39
Bouton de carrousel	A3 228 55
Poignée	AE 602 48
Serrure	AE 013 66



SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Der AG 2356-00 ist der Plattenspieler AG 2056-00 in Koffer.
Für Reparaturen oder Ersetzung von Einzelteilen wird auf die Kundendienstanleitung des AG 2056-00 verwiesen.

Ergänzung Stückliste:

Koffer	AE 013 70
Platte Spannungswähler	A3 228 39
Knopf Spannungswähler	A3 228 55
Handgriff	AE 602 48
Verschluss	AE 013 66

- - - - -

El AG 2356-00 es el toondiscos AG 2056-00 en maleta.
Para reparaciones o substitución de piezas, consúltese la documentación de servicio del AG 2056-00.

Para otras piezas, véase la liste de piezas a continuación:

Maleta	AE 013 70
Placa del cambiador de tensiones	A3 228 39
Botón del camboador de tensiones	A3 228 55
Asa	AE 602 48
Cerra daza	AE 013 66

9