



### PODACI PODEŠAVANJA ZA SANYO 8L — 088

Red. podešavanja	Frekvencija podešavanja	Kazaljka prijemnika na	Signal doveden preko	Postupak podešavanja	Primedba
MF kola	470 kHz	sredinu skale	47 nF na bazu TR1	Jezgra T1, T2, i T3 na max izlaz	
ST	515 kHz	prom. kond. zatvoren	0,5m žice položene duž feritne antene	L3 na max izlaz	
„	1605 kHz	Prom. kond. otvoren	„	CT-2 na max izlaz.	
„	600 kHz	600 kHz	„	L2 na max izlaz L2 pomeriti duž fer. ant.	
„	1285 kHz	1285 kHz	„	CT1 na max izlaz	
DT	150 kHz	Prom. kond. zatvoren	„	CT-3 na max izlaz	
„	250 kHz	Prom. kond. otvoren	„	L1 na max izlaz L1 pomeriti duž fer. ant.	
„	160 kHz	160 kHz	„	CT-3 na max izlaz	
„	240 kHz	240 kHz	„	CT-3 na max izlaz	

### PODACI PODEŠAVANJA ZA SANYO G1170

Red podešavanja	Frekvenc. podešava.	Kazaljka prijemnika na	Signal doveden preko	Postupak podešavanja	Primedba
MF kola	455 kHz	sredinu skale	47 nF na bazu TR1	Jezgra IFT1 i IFT2 na max izlaz	
ST	510 kHz	Prom. kon. zatvoren	0,5m žice položene duž feritne antene	L2 na max izlaz	
	1630 kHz	Prom. kon. otvoren	„	CT—2 na max izlaz	
	600 kHz	600 kHz	„	L1 na max izlaz	L1 pomeriti duž feritne antene
	1400 kHz	1400 kHz	„ izlaz	CT1 na max izlaz	