

REPLACEMENT (Tubes européens)

Tube à remplacer	Tube de remplacement	Modifications principales à apporter à l'appareil	Tube à remplacer	Tube de remplacement	Modifications principales à apporter à l'appareil
F443N	4650	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Connexion anode à déplacer.	1561	AZI	2 tubes AZI en parallèle. Changer support et en ajouter un.
	EL39		1801	506 AZI	Changer support.
	4654		1802	506 AZI	Changer support. Changer support.
F460	AC2 ABC1	Changer support. Changer résistance polarisation. Connexion grille à déplacer Changer support. Changer résistance polarisation. Diodes à la masse. Connexion grille à déplacer.	1805	506 AZI	Changer support.
	AF7			Changer support. Monter AF7 en triode. Changer résistance polarisation. Connexion grille à déplacer.	
	EBC3	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Diodes à la masse. Connexion grille à déplacer.	1815	1561 AZI	2 tubes 1561 en parallèle. Ajouter un support. 3 tubes AZI en parallèle. Changer support et en ajouter deux.
	EF6	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Monter EF6 en triode. Changer résistance polarisation. Connexion grille à déplacer.	1817	1561 AZI	2 tubes 1561 en parallèle. Ajouter un support. 3 tubes AZI en parallèle. Changer support et en ajouter deux.
F704	50	Changer support.	1831	1832	1 ou 2 tubes 1832.
MW22-1	MW22-5	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage.	1875	1877	Changer support.
MW22-5	MW22-7	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support.	1882	1883	
MW31-3	MW31-6	Changer support.	3539	3530	Changer support.
	MW31-7			3533 3534	Changer support. Changer support.
MW31-6	MW31-7	Changer support.	4357	4687	Changer support.
R80	E406N	Changer résistance polarisation. Changer haut-parleur.	4376	4687	Changer support.
	4613	Changer résistance polarisation. Changer haut-parleur.	4673	EF50 EF51	Changer support. Changer résistance polarisation. Connexion grille à déplacer. Changer support. Changer résistance polarisation. Connexion grille à déplacer.
	ADI	Changer support. Changer résistance polarisation. Changer haut-parleur.			
373	4683	Changer support. Changer résistance polarisation. Changer haut-parleur.	4688	EL39	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Connexion d'anode à déplacer.
	506	Changer support.		4654	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Connexion d'anode à déplacer.
505	AZI	Changer support.	4689	EL39	Changer support. Connexion d'anode à déplacer.
506	AZI	Changer support.		4654	Connexion d'anode à déplacer.
506K	AZI	Changer support.			