

## REPLACEMENT (Tubes américains)

Tube à remplacer	Tube de remplacement	Modifications principales à apporter à l'appareil	Tube à remplacer	Tube de remplacement	Modifications principales à apporter à l'appareil
2A3	ADI	Auto-transfo. 4 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation.	6C6	6J7	Changer support.
	4683	Auto-transfo. 4 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation.		EF6	Changer support. Changer résistance polarisation.
2A5	47	Changer support.	6D6	6K7	Changer support.
	6F6	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support.		6M7	Changer support. Changer résistance polarisation.
	6V6	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Préférable changer haut-parleur.		EF9	Changer support.
2A6	EL3N	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation.	6E5	6G5	Changer support. Résistance supplémentaire.
	75	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage.		6AF7	Changer support. Résistance supplémentaire.
2A7	6Q7	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support.	6E8	EM4	Changer support.
	6A7	Auto-transfo. 6,3 pour chauffage.		ECH3	Changer support.
	6A8	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support		6F5	6Q7
6E8	Auto-transfo. 6,3V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation	6V6	Changer résistance polarisation.		
2B7	ECH3	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.	6F6	6M6	Changer résistance polarisation.
	6B7	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage.		EL3N	Changer support. Changer résistance polarisation.
	6B8	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support.		6F7	ECF1
6H8	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support.	6AF7	Changer support. Résistance supplémentaire.		
5Y3G	EBF2	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support.	6G5	EM4	Changer support. Résistance supplémentaire.
	1882	Changer support.		EB4	Changer support.
	5Y3GB	Changer support.		EBF2	Changer support. Changer résistance polarisation.
5Y4S	1883	Changer support.	6H6	EF6	Changer support. Monter EF6 en triode. Changer résistance polarisation. Déplacer connexion grille.
	5Y3GB	Changer support.		6H8	Changer support. Changer résistance polarisation.
5Z4	1883	Changer support.	6J5	6E8	Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.
	6A3	Changer support.			6J7
6A6	6A5	Changer support.	6J8	ECH3	Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.
	6N7	Changer support.		6M7	Changer support. Changer résistance polarisation.
6A7	6A8	Changer support.	6K7	EF9	Changer support. Changer résistance polarisation.
	6E8	Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.		6K7	Utiliser la 6K7 si la 6L7 est employée comme amplificatrice HF ou MF. Ajuster tension écran.
	ECH3	Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.		6M7	Utiliser la 6M7 si la 6L7 est employée comme amplificatrice HF ou MF. Ajuster tension écran.
6A8	6E8	Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.	6L7	EF9	Utiliser la EF9 si la 6L7 est employée comme amplificatrice HF ou MF. Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écran.
	ECH3	Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.		6E8	Utiliser la partie hexode de la 6E8 si la 6L7 est employée comme modulatrice. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écran.
6AF7	EM4	Changer support.		6M6	ECH3
	6B6	Changer support.	6V6		Changer résistance polarisation.
6B7	6Q7	Changer support.	6TH8	EL3N	Changer support.
	6B8	Changer support.		6E8	Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.
6B8	EBF2	Changer support. Ajuster tension écran.	24	ECH3	Changer support. Changer résistance polarisation. Ajuster tension écrans et anode triode. Régler oscillation.
	6H8	Changer support.		77	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Connecter g <sub>3</sub> .
6C5	EBF2	Changer support. Ajuster tension écran.	6C6	6C6	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Connecter g <sub>3</sub> .
	6J5	Changer support. Monter EF6 en triode. Changer résistance polarisation. Déplacer connexion grille.		6J7	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Changer résistance polarisation. Connecter g <sub>3</sub> .
	EF6			EF6	Auto-transfo. 6,3 V. pour chauffage. Changer support. Connecter g <sub>3</sub> .