

PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

22 GA 232 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04
- 16 - 17 - 19 - 22 - 32 - 40



TR 1205



With this, the service notes of the 22 GA 232, code number 93 755 86.1-90 is deleted.
The 22 GA 232 is a record player on a tray.
For repair and replacement of parts of this player, see the Service documentation of the 22 GC 032, with the exception of the parts mentioned below.

4822 444 50067	Tray
4822 462 40128	Rubber foot
4822 502 30002	Screw to fix mains flex
4822 502 10047	Screw 4x8 mm to fix tray
4822 263 40003	Voltage adapter plate
4822 263 30056	Voltage adapter knob
4822 502 10094	Screw 3x10 mm to fix voltage adapter knob

Hiermede vervalt de documentatie van de 22 GA 232, codenummer 93 755 86.1-90.
De 22 GA 232 is een platenspeler op bak.
Voor reparatie en vervanging van onderdelen van deze speler zie de servicedocumentatie van de 22 GC 032, met uitzondering van de codenummers in de onderstaande stuklijst.

4822 444 50067	Bak
4822 462 40128	Rubbervoet
4822 502 30002	Schroef voor snoerbevestiging
4822 502 10047	Schroef 4x8 mm voor bakbevestiging
4822 263 40003	Carrouselplaat
4822 263 30056	Carrouselknop
4822 502 10094	Schroef 3x10 mm voor borging van carrouselknop

CS432

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven 4822 726 10059
Confidential information for Philips Service Dealers

La présente vient au lieu et place de la documentation du 22 GA 232, numéro de code 93 755 86.1-90.

Le 22 GA 232 est un tourne-disque sur socle.

Pour la réparation et le remplacement des pièces du tourne-disque, consulter la documentation de Service du 22 GC 032, à l'exception des numéros de code dans la liste ci-dessous.

4822 444 50067	Socle
4822 462 40128	Pied
4822 502 30002	Vis de fixation pour cordon secteur
4822 502 10047	Vis 4x8 mm pour fixation du socle
4822 263 40003	Plaquette de carrousel
4822 263 30056	Bouton de carrousel
4822 502 10094	Vis 3x10 mm pour fixation du bouton de carrousel

Hiermit verfällt die Kundendienstanleitung der 22 GA 232, Kodenummer 93 755 86.1-90.

Der 22 GA 232 ist ein Plattenspieler auf Fuss.

Für Reparatur und Ersatz von Einzelteilen, wird auf die Kundendienstanleitung des 22 GC 032 verwiesen, mit Ausnahme der Kodenummern in der nachstehenden Einzelteilliste.

4822 444 50067	Fuss
4822 462 40128	Gummifuss
4822 502 30002	Schraube für Befestigung der Kabelklemme
4822 502 10047	Schraube 4x8 mm für Fussbefestigung
4822 263 40003	Spannungswählerplatte
4822 263 30056	Spannungswählerknopf
4822 502 10094	Schraube 3x10 mm für Spannungswählerbügel

Con el presente informe se suprime la documentación del 22 GA 232, número de código 93 755 86.1-90.

El 22 GA 232 es un tocadiscos en pedestal.

Para reparación y sustitución de componentes del tocadiscos se remite a la documentación de Servicio del 22 GC 032, excepción hecha de los nos. de código en la lista de componentes a continuación.

4822 444 50067	Pedestal
4822 462 40128	Pie
4822 502 30002	Tornillo para sujeción de cordón
4822 502 10047	Tornillo 4x8 mm para sujeción de pedestal
4822 263 40003	Placa del cambiador de tensiones
4822 263 30056	Botón del cambiador de tensiones
4822 502 10094	Tornillo 3x10 mm para botón del cambiador de tensiones