

PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

AG 2657/00/22/32



The record player AG 2657/00/22/32 is the AG 2057/00 on tray with cover.

For repairs and replacement of parts of the player, see our Service Notes of the AG 2057/00.

Below we give a list of additional parts.

Tray	AE 016 08
Cover	4822 175 01161
Voltage adaptor plate	A3 288 39
Voltage adaptor knob	A3 228 55
Cover plate for voltage adaptor	AE 013 49
Rubber mat	4822 175 01366
Mounting plate	4822 175 01199
Ass. pick-up arm	4822 175 01351
Ass. lever	AE 156 52
Turntable	4822 175 01365

De AG 2657/00/22/32 is de platenspeler AG 2057/00 op voet en met deksel.

Voor reparaties en vervanging van onderdelen van de speler, zie de Service-documentatie van de AG 2057/00.

Voor verdere onderdelen, zie onderstaande stuklijst.

Bak	AE 016 08
Deksel	4822 175 01161
Carrouselplaat	A3 228 39
Carrouselknop	A3 228 55
Afdekplaat voor carrousel	AE 013 49
Rubbermat	4822 175 01366
Montageplaat	4822 175 01199

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

PWi/JD

Printed in Holland

93 750 37.1.90

Sam. pick-uparm	4822 175 01351
Bedieningshefboom	AE 156 52
Draaitafel	4822 175 01365

Le AG 2657/00/22/32 est le tourne-disque AG 2057/00 sur cuvette avec couvercle.

Pour des réparations et le remplacement de pièces. Veuillez vous reporter à la documentation de Service du AG 2057/00.

Pour les autres pièces, voir la liste ci-dessous.

Cuvette	AE 016 08
Couvercle	4822 175 01161
Bouton de carrousel	A3 228 39
Plaquette de carrousel	A3 228 55
Couvercle de carrousel	AE 013 49
Matt en caoutchouc	4822 175 01366
Plaque de montage	4822 175 01199
Bras de pick-up	4822 175 01351
Etrier de commutation	AE 156 52
Plateau	4822 175 01365

Der AG 2657/00/22/32 ist der Plattenspieler AG 2057/00 auf Fuss mit Deckel.

Für eventuelle Reparaturen und das Ersetzen von Einzelteilen wird auf die Kundendienstanleitung des AG 2057/00 verwiesen.

Für weitere Ersatzteile sehen Sie bitte nachstehende Stückliste.

Fuss	AE 016 08
Deckel	4822 175 01161
Platte Spannungswähler	A3 228 39
Knopf Spannungswähler	A3 228 55
Abdeckplatte für Spannungswähler	AE 013 49

Gummimatte	4822 175 01366
Montageplatte	4822 175 01199
Zus. Tonarm	4822 175 01351
Schaltbügel	AE 156 52
Drehtisch	4822 175 01365

El AG 2657/00/22/32 es el tocadiscos AG 2057/00 en pedestal y tapa.

Para reparaciones o substitución de piezas, consúltese la documentación del AG 2057/00.

Para otras piezas, véase la liste de piezas a continuación.

Pedestal	AE 016 08
Tapa	4822 175 01161
Placa del cambiador de tensiones	A3 228 39
Botón del cambiador de tensiones	A3 228 55
Caperuza del cambiador de tensiones	AE 013 49
Esterilla de goma	4822 175 01366
Placa de montaje	4822 175 01199
Conj. brazo de fonocaptor	4822 175 01351
Conj. de palanca	AE 156 52
Conj. plata giratorio	4822 175 01365