

I.F.= 455 KC.

SCHE. No.	DESCRIPTION	PART No.
1	Antenna Transformer (Model 40-115)	32-3303
1A	Antenna Transformer (Model 40-124)	32-3321
2	Tubular Condenser (.0015 mfd.)	30-4555
	Tuning Condenser (Model 40-115)	31-2425
	Tuning Condenser (Model 40-124)	31-2426
3	Mica Condenser (525 mmfd.)	30-1142
4	Mica Condenser (250 mmfd.)	81-0033
5	Tubular Condenser (.05 mfd.)	30-4519
5A	Resistor (2.2 meg., ½ watt)	33-522339
6	Resistor (150 ohms, ½ watt)	33-115336
7	Tubular Condenser (.05 mfd.)	30-4519
8	Resistor (8200 ohms, ½ watt)	33-282339
9	Mica Condenser (100 mmfd.)	30-1128
10	Resistor (47,000 ohms, ½ watt)	33-347339
11	Mica Condenser (110 mmfd.)	30-1130
12	Resistor (47,000 ohms, ½ watt)	33-347339
13	Oscillator Trans. (Model 40-115)	32-3255

SCHE. No.	DESCRIPTION	PART No.
14	1st I. F. Transformer Assembly	32-3237
15	2nd I. F. Transformer Assembly	32-3238
16	Resistor (2.2 meg., ½ watt)	33-522339
17	Tubular Condenser (.05 mfd.)	30-4519
18	Resistor (15,000 ohms, ½ watt)	33-315339
19	Volume Control and On-Off Switch	33-5306
20	Mica Condenser (250 mmfd.)	30-1074
21	Choke and Condenser Assembly (.25 mfd.)	38-9956
22	Tubular Condenser (.01 mfd.)	30-4479
23	Resistor (4.7 meg., ½ watt)	33-547339
24	Resistor (220,000 ohms, ½ watt)	33-422339
25	Mica Condenser (110 mmfd.)	30-1130
26	Tubular Condenser (.01 mfd.)	30-4572
27	Resistor (130 ohms, ½ watt)	33-113336
28	Resistor (470,000 ohms, ½ watt)	33-447339

29	Tubular Condenser (.04 mfd.)	30-4119
30	Output Transformer	
	(Speaker Part No. 36-1469-1)	32-6047
	(Speaker Part No. 36-1469-9)	32-6044
31	Cone and Voice Coil Assembly	
	(Speaker Part No. 36-1469-1)	36-4115
	(Speaker Part No. 36-1469-9)	36-4113
32	Field Coil	
	(Replace Speaker Part No. 36-1469)	
33	Electrolytic Condenser (20-20 mfd.)	30-2403
34	Filament Resistor	33-3375
35	Pilot Lamp	34-2066
36	Tubular Condenser (.04 mfd.)	30-4119
37	Pushbutton Switch (Model 40-124)	42-1512
38	Padder Strip (Model 40-124)	31-6312
39	Wave Switch	42-1505



PHILCO

Models 40-115 and 40-124