



## Радиолы Даугава, Аврора, Иртыш, Исеть

Контакты переключателя диапазонов

Диаг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
КВ II	○								○		○		○		○		○		○		○																
КВ I		○																																			
СВ			○										○																								
ДВ				○									○																								
ЗВ - лв					○								○																								

контакт включён

Примечание: положение контактов на схеме соответствует включению диапазона КВ II