



Skalawechsel: Chassis ausbauen, die vier Madenschrauben in den seitlichen Skalaträgern einige Umdrehungen lösen, Gehäuse auf Rückwandkante umlegen, Skala herausziehen und neue Skala einschieben. Darauf achten, dass die kleinen Gummipuffer im Innern der Schraubenlöcher nicht verloren gehen. Der Abstand zwischen unterer Skalakante und Gehäuserahmen soll 7 mm betragen. Madenschrauben wieder sorgfältig anziehen. Auffällige Zeigerkorrekturen wie oben unter „Abstimmung“ beschreiben, vornehmen.