



Symbole

- Opornik warstwowy 0,25 W;
- Opornik warstwowy 1 W;
- Potencjometr 0,2 W
- Kondensator o nap. pracy 125 V
- Kondensator o nap. pracy 250 V

Uwagi:

1. Przetącznik zakresów narysowano w położeniu „Fale średnie”
2. Podane wartości natężeń zmierzono statycznie (opór wejśc. wolt = 10 MΩ) przy ustawieniu odbior. na cz. 1 MHz.

SZAROTKA