



El conmutador está representado en onda normal.
 Los valores están expresados en picofaradios y
 ohmios si no hay otra indicación.
 Las medidas de tensión están tomadas con un
 voltímetro de 1000 ohms por voltio.

VI-78		
IBERIA RADIO S.A.		
DIBUJADO	<i>Los Rios</i>	FECHA
APROBADO		2-1-58
ESQUEMA MODELO J-118		