SERVICEANLEITUNG

SERVICE MANUAL





Art 40 Art.-Nr. 52435

Art 50 Art.-Nr. 52436

Art 60 Art.-Nr. 52437



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise3
Demontage / Montage4
Demontage Rückwand4
Anschraubpunkte der Leiterplatten5
Demontage / Montage der LVDS-Kabel6
Wichtiger Hinweis zur Kühlung6
Demontage der Flexkabel7
Demontage der Lautsprecher7
Demontage Display8
Verdrahtungspläne 10
Steckerbelegung12
Netzteil Art 40 / 50 / 6012
Netzteil nur Art 40 / 5013
Netzteil nur Art 6013
Signalboard Art 40 / 50 /6014
Chassis Options15
Menüstruktur16
Baugruppenübersicht56
Technische Daten57
Loewe-Service59
Anhang62
Netzteil 60" 9047462
Bedieneinheit 71735.08066
FRC Modul 7183067

Index

Security advice	3
Disassembly / Assembly	4
Disassembly of rear panel	4
Mounting points of boards	5
Disassembly / assembly of LVDS cables	6
Important hint about cooling	6
Disassembly of flex cables	7
Disassembly of loudspeakers	7
Disassembly of display	8
Wiring diagrams1	0
Pin description1	2
Power supply Art 40 / 50 / 60 1	2
Power supply Art 40 / 50 only1	.3
Power supply Art 60 only:1	.3
Signal board Art 40 / 50 /60 1	.4
Chassis options1	.5
Menu structure 3	6
Components chart5	6
Technical data5	8
Loewe service5	9
Appendix 6	52
Power supply 60" 904746	52
Local control unit 71735.080 6	6
FRC module 71830 6	7

Sicherheitshinweise



🖄 Hinweis zum Schutz gegen Elektrostatik

1. Elektrostatisch gesicherte MOS-Arbeitsplätze.

Der Umgang mit gegen Elektrostatik empfindlichen Bauteilen muss an einem elektrostatisch gesicherten MOS-Arbeitsplatz erfolgen. Ein elektrostatisch gesicherter MOS-Arbeitsplatz erdet über Entladungswiderstände sämtliche leitende Materialien einschließlich der Person. Nichtleiter werden durch Luftionisation entladen. Die Integration von Lötkolben und Messgeräten in den gesicherten MOS-Arbeitsplatz ist nur mit Trenntrafo in jedem der verwendeten Geräte möglich. Die Messgeräte-Massen werden ebenfalls mit Entladungswiderständen geerdet.

2. Gesicherte Verpackung durch leitfähige Materialien.

Zum Schutz gegen Elektrostatik werden elektrisch leitende Kunststoffe für Verpackung und Transportmittel verwendet. Leitende Kunststoffe gibt es als schwarze oder trans-parente Schutzbeutel, Schaumstoff, Folien und als Behälter. Empfindliche Bauteile dürfen nur am gesicherten MOS-Arbeitsplatz aus der Verpackung entfernt bzw. verpackt werden.

Sicherheitshinweise/Vorschriften

- 1. Instandsetzungen, Änderungen und Prüfung netzbetriebener elektronischer Geräte und deren Zubehör dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
- 2. Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise nach VDE 0701, Teil 200, und die Vorschriften und Sicherheitshinweise des jeweiligen Landes!
- 3. VDE 0701, Teil 200, beinhaltet Vorschriften zur Instandsetzung, Änderung und Prüfung netzbetriebener elektronischer Geräte und deren Zubehör.
- 4. Vor Auslieferung des Geräts muss eine Sichtprüfung des Geräts und der Anschlussleitungen (und soweit vorhanden, des Schutzleiters), und die Messung des Isolationswiderstandes und des Ersatz-Ableitstromes nach VDE 0701, Teil 200, durchgeführt werden. Der niederohmige Durchgang des Schutzleiters ist durch Messung laut Vor-schrift VDE 0701, Teil 1. nachzuweisen.
- 5. Die Vorschriften des jeweiligen Landes sind zusätzlich zu beachten.
- 6. Bauteile mit dem Symbol 🗥 gekennzeichnet, dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.

Security advice



1. Electrostatically shielded MOS workstations

Components sensitive to electrostatic discharge must be handled at workstation with electrostatic shielding. An electrostatically shielded MOS workstation is fitted with discharge resistor which earth all conductive materials, including the technician working there. Dielectrics are discharged by air ionization. The use of soldering irons and measuring equipment at shielded workstation is only possible in conjunction with isolating transformer in each of the devices used. Measuring equipment chassis are also earthed with discharge resistors

2. Shielded packaging using conductive materials

To protect against electrostatic charges, electrically conductive plastics are used for packaging and transport purposes. Conductive plastics are available in the form of transparent protective bags, foam plastic, film sheeting or containers. Sensitive components requiring the use of protective packaging must only be packed and unpacked at shielded workstations.

Safety warnings/regulations

- 1. The repair, modification and testing of mains-operated electronic devices and their accessories must only be per-formed by qualified persons.
- 2. It is necessary to follow the regulations and safety warnings to VDE 0701, part 200, as well as the regulations and safety warnings applicable in the country concerned.
- 3. VDE 0701, Part 2, contains regulations on the repair, modification and testing of mains-operated electronic devices and their accessories.
- Before delivery, the device and the connecting leads (in-4 cluding any protective earth conductor fitted) must undergo visual inspection, and the insulation resistance and the equivalent leakage current must be measured according to VDE 0701, part 200. The low-resistance continuity of the protective earth conductor must be verified by measurement to VDE regulation 0701, part 1.
- 5. The regulations of the country concerned must also be observed.
- 6. Only genuine parts must be used for replacing components marked with the symbol . A

Demontage / Montage

Demontage Rückwand

Zur Demontage der Rückwand kann der Standfuß montiert bleiben.

Schrauben A und B entfernen.

Die Rückwand ist oben und seitlich eingeclipst.

Rückwand von unten beginnend abnehmen.

Disassembly / Assembly

Disassembly of rear panel

For disassembly of rear panel the TV can be left at stand.

Remove the screws at position A and B.

The rear panel is clipped at the upper side, the left and the right side.

Remove the rear panel starting from bottom.



Art 60



Art 40 / Art 50

Anschraubpunkte der Leiterplatten

Die Befestigungsschrauben aller Leiterplatten sind in nachfolgenden Abbildungen gekennzeichnet.

Mounting points of boards

The screws of all boards are displayed in following figures.

Art 40



Art 50



Art 60



Demontage / Montage der LVDS-Kabel

Besondere Vorsicht ist bei den LVDS-Leitungen geboten! Zum Lösen der Flexleitungen müssen die beiden Arretierungen (Pfeil A) nach unten gedrückt werden. Die Arretierungen greifen direkt in die Auskerbungen der Flexleitung (Pfeil B).

Beim Einstecken der Leitung müssen die Arretierungen nicht gedrückt werden. Wichtig ist allerdings, dass die Leitung absolut gerade in die Buchse eingeschoben wird. Der korrekte Sitz der Leitung wird durch ein Klick-Geräusch jeder Arretierung beim Einschieben quittiert



Wichtiger Hinweis zur Kühlung

Bei dem Chassis SL210 erfolgt die Kühlung diverser ICs passiv über die Montagefläche. Die Wärme wird durch die Leiterplatte über ein Wärmeleitpad auf das Display abgeführt.





Disassembly / assembly of LVDS cables

Please handle the LVDS cables with special care! For removing of flex cables both latches (arrow A) must be pushed down. The latches snap in directly into the notches of the flex cables (arrow B). For plugging it's not necessary to press the latches

For plugging it's not necessary to press the latches. It's very important to push the cable into the socket absolutely straight. The correct fit of cables is acknowlegded by a clicking noise during inserting.



Important hint about cooling

In chassis SL210 the cooling of diverse ICs is passive on the mounting surface. The heat is dissipated by the board via a thermal pad to panel.





ACHTUNG: Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die Wärmeleitpads korrekt positioniert und die Leiterplatten mit dem Display verschraubt sind. Andernfalls erreichen die ICs innerhalb kurzer Zeit kritische Temperaturen und können Schaden nehmen!

Prüfen Sie vor der Montage, ob das Wärmeleitpad vorhanden und richtig positioniert ist. In der Regel bleibt das Wärmeleitpad am Display kleben. Falls das Pad fehlt, muss es neu auf der Leiterplatte positioniert werden. Anschließend kann die Leiterplatte mit dem Display verschraubt werden.

Demontage der Flexkabel

Für eine weitere Demontage müssen die Flexleitungen entnommen werden.

Wenn die Flexleitungen wiederverwendet werden sollen, ist es ratsam die Klebestreifen nur von den Metallteilen zu lösen und auf den Flexleitungen zu belassen. Beim Abziehen der Klebestreifen von den Leitungen können diese beschädigt werden. Note: The device may be switched on only if the thermal pad is positioned correctly and if the boards are screwed to the panel. Otherwise the ICs reach a critical temperature in short time and can be damaged!

Please check before installation if the pads are present and if they are correctly positioned. Normally the pads stick on panel. If a pad is missing it must be repositioned on the board. Then the board can be screwed to panel.

Disassembly of flex cables

For further disassembly the flex cables have to be removed.

If the flex cables need to be reused it's advisable to solve the tape on the metal parts only and to leave on the flex cables. When removing the adhesive tapes from the flex cables they may be damaged.



Demontage der Lautsprecher

Die Lautsprecher sind mit je 3 Schrauben (Pfeil A) befestigt.

Die Abdeckung inkl. des Bedienteils ist mit 4 Schrauben Pfeil B) befestigt

Der Halter für das WLAN-Modul kann mit den 2 Schrauben (Pfeil C) entfernt werden.

Der Halter für das FRC-Modul ist mit 3 Schrauben (Pfeil D) befestigt.

Disassembly of loudspeakers

The loudspeakers are mounted with 3 screws (arrow A).

The cover of the local control unit is mounted with 4 screws (arrow B).

For removing of holder for the WLAN module remove the 2 screws at position C.

The holder for the FRC module is mounted with 3 screws (arrow D).



Demontage Display

Öffnen Sie die Rückwand und legen Sie das Gerät auf eine weiche Unterlage.

Entfernen Sie die Schrauben an Position A und ziehen den Fuß nach unten heraus.

Entfernen Sie die Schrauben an Position B. Jetzt kann der Geräteträger entfernt werden.

Disassembly of display

Remove the rear panel and lay the TV to a soft surface.

Remove the screws at position A and pull the stand downward.

Remove the screws at position B. Now you can remove the holder.



Art 50



Art 60



Nur Art 60!

Im nächsten Schritt muss der Displayträger entfernt werden. Dieser ist mit 26 Schrauben befestigt.

Art 60 only! In the next step the mounting of display has to be removed. It is mounted with 26 screws.



All!

Alle!

Die Displays sind mit dem Frontrahmen verklebt und zusätzlich mit Klammern gesichert.



Nachdem die 4 Klammern entfernt wurden kann das Display vorsichtig vom Frontrahmen abgedrückt werden. Es empfiehlt sich an einer Ecke anzufangen. Durch vorsichtige Erwärmung (z.B. Fön) kann der Vorgang erleichtert werden.

After the 4 brackets were removed, the display can be carefully pushed off from front frame. It's recommended to start at a corner. By careful heating (eg hairdryer), the process can be facilitated.

Verdrahtungspläne / Wiring diagrams





Steckerbelegung

Netzteil Art 40 / 50 / 60

SC101 (Netzspannung)

1	230V Netzspannung
2	230V Netzspannung

P801 (Versorgung Signalboard)

1	Nicht belegt
2	Nicht belegt
3	Backlight dimming – PWM Signal 3,3V
4	Backlight ein/aus $- 3,3V = ein, 0V = aus$
5	Netzteil ein/aus - 3,3V = ein, 0V = aus
6	Masse
7	Masse
8	5,75V
9	5,75V
10	Masse
11	Masse
12	12V
13	12V
14	5V Standby

Oszillogramm P801 Pin 3 normale Helligkeit Oscillogram P801 pin 3 normal brightness

		,					0		
	1111	1111				1111		1111	
t									
F									
-									
-									
	-							1	
C									
E									
-									
-									
-							-		
-									
L									
6									
-									
	-								
-									
-									
Sec. 10	10000 000	4							
manuel	hours	Manan			mour	mun	Munnyory		
1 1									
F									
r .									
-									
-									
-								· · · · ·	
-									
F									
F									
-									
								-	
-									
-									
-									
1									
1			4	S 32					
1			-	and here a				1 way	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			10. I					17	
-									
CTT1 I	1 00	T7_	3/	mpo (0		1	11	
FCUT:	1.00	v =	M	IDZ.	JUIUS		C.	11+	
LILL	ELLER.	TIT	1111		LILL	1111	1111	TIT	1111

Netzteil ohne Signalboard testen

- Kabelbaum P801 am Signalboard abziehen •
- Pin 4,5 und 14 im Stecker brücken ٠
- Alle Spannungen müssen vorhanden sein und alle Backlights müssen leuchten

Pin description

Power supply Art 40 / 50 / 60

SC101 (main power)

1	230V	main	power
2	230V	main	power

9

P801 (Versorgung Signalboard)

1	Not connected
2	Not connected
3	Backlight dimming – PWM signal 3,3V
4	Backlight on/off – $3,3V = on, 0V = off$
5	Power supply on/off $-3,3V = on, 0V = off$
6	Ground
7	Ground
8	5,75V
9	5,75V
10	Ground
11	Ground
12	12V
13	12V
11	EV/ Stondby

14 5V Standby

Oscillogram	P801 pin3 maximu	m brightness
mmmmmmmmm	fundertraining hogeney march	man man man man
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-	h h	
CH1!1.00 V=	MTB2.00ms	ch1+

Oszillogramm P801 Pin 3 maximale Helligkeit

Check power supply without signal board

- Remove connector P801 at signal board •
- Shorting the pin's 4, 5 and 14 at plug •
- All voltages must be available and the backlights must • light



P803 (Versorgung FRC)

1	1	8V
		••

- 18V 2
- 3 Masse

P803 (supply for FRC)

1	18V
2	18V
3	Ground

Netzteil nur Art 40 / 50

P802 (Versorgung LED-Treiber)

1	24V
2	24V
3	24V
4	24V
5	24V
6	Masse
7	Masse
8	Masse
9	Masse
10	Masse
11	Nicht belegt
12	Backlight ein/aus - durchgeschliffen zu P801
	Pin4
13	Nicht belegt
14	Backlight dimming – durchgeschliffen zu P801

uurchgeschliffen zu P801 Pin3 14 Backlight dimming –

Netzteil nur Art 60

P802 (Ansteuerung LEDs):

Not connected
LED1 -
Not connected
LED2 +
Not connected
LED2 -
Not connected
LED3 +
Not connected
LED3 -
Not connected
LED4 +
Not connected
LED4 -

Power supply Art 40 / 50 only

P802 (supply for LED driver):

- 24V
- 1 2 3 24V 24V
- 24V
- 24V
- 4 5 6 7 8 Ground Ground
- Ground 9 Ground
- 10 Ground

12

- 11 Not connected
 - Backlight on/off looped to P801 pin 4
- 13 14
- Not connected Backlight dimming *looped to P801 pin 3*

Power supply Art 60 only:

P802 (output LEDs):

	LED1 +	approx 105V
	Not connected	
	LED1 -	Dimming approx 30V PWM
	Not connected	
	LED2 +	approx 105V
	Not connected	
	LED2 -	Dimming approx 30V PWM
	Not connected	
	LED3 +	approx 105V
0	Not connected	
1	LED3 -	Dimming approx 30V PWM
2	Not connected	
3	LED4 +	approx 105V
4	Not connected	
5	LED4 -	Dimming approx 30V PWM

Oszillogramm Pin 3,7,11,15 mittlere Helligkeit Oscillogram pin 3,7,11,15 middle brightness

E	3.17.				1. i i i i	5.5.	3.17.		
		m					\bigcap		
	_								
	2	2							
-									
T -	-			muntu				mangeneration	mon
CH1!	5.00	V=	M	TB2.)0ms-	1.98	dv c	h1+	

Signalboard Art 40 / 50 /60

P3800 (Bedienteil)

1 Masse

	Maddo	
2	Tasten links / rechts –	Ruhe 2V, Links 1,4V,
		Rechts 1,4V
3	OPC Sensor –	0V3V
4	Tasten hoch / runter -	Ruhe 2V, runter 1,6V,
		Hoch 1,4V
5	LED grün	
6	LED weiß	
7	IR-Signal	
8	5V Standby	
9	LED blau	

- 3D Sync.
- 10 11 LED rot

Oszillogramm Pin7 Oscillogram Pin 7



P8601 (Netzteil)

Siehe P802 Netzteil.

P2702 (Lautsprecher)

- 1 Lautsprecher rechts -
- Lautsprecher rechts + 2
- 3 Lautsprecher links -
- 4 Lautsprecher rechts +

CN9401 (WLAN)

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	5V WLAN
5	5V WLAN
6	RX -
7	Masse
8	Masse
9	Masse

Signal board Art 40 / 50 /60

P3800 (control panel)

1 2	Ground Keys left/right –	Without key 2V, left 1,4V, right 1 4V
3	OPC sensor –	0V3V
4	Keys up/down –	Without key 2V,down 1,6V, up 1,4V
5	LED green	
6	LED white	
7	IR signal	
8	5V Standby	
9	LED blue	
10	3D Sync.	
11	LED red	

Oszillogramm Pin 10 (3D aktiv, Pulsabstände ca. 1-3s) Oscillogram pin 10 (3D active, pulse intervals approx. 1 to 3 s)

		_				-
	hum					-
Τ -						
1						-
CH1!1.0	0 V=	MTB :	LOOus-	1.54d	v ch1	+

P8601 (power supply)

see P802 power supply.

P2702 (loudspeaker)

- Loudspeaker right -Loudspeaker right + 1
- 2
- 3 Loudspeaker left -4
- Loudspeaker left +

CN9401 (WLAN)

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	5V WLAN
5	5V WLAN
6	RX -
7	Ground
8	Ground
9	Ground

Chassis Options / Chassis options

Chassis Option	Beschreibung	Description
Cec-StandbyAlways	Nur für interne Prüfungen	for internal debugging purposes only
CiOptions	Nur für interne Prüfungen	for internal debugging purposes only
Factory-Mode	0: Normalbetrieb 1: Fabrikmodus	0: normal operation 1: factory mode
InitialInst	0: TV startet normal 1: TV startet mit Erstinbetriebnahme	0: TV starts normal 1: TV starts with initial installation
NoAudio-Delay	0: Audio delay aktiv 1: Audio delay inaktiv	0: audio delay enabled 1: audio delay disabled
NoAuto-PowerOff	0: Automatische Abschaltung aktiv (4h ohne Bedienung, ohne Sync)1: Automatische Abschaltung inaktiv	0: auto power off enabled (4h, without sync) 1: all auto power off functions disabled
NoWss	0: WSS-Auswertung aktiv 1: WSS-Auswertung inaktiv	0: WSS evaluation enabled 1: WSS evaluation disabled
OldSW-Versions	0: nur neuere Software kann geladen werden 1: auch ältere Softwarestände können geladen werden	0: only newer software is accepted 1: older software is accepted also
Panel200Hz	0: kein 200Hz-Panel 1: 200Hz-Panel	0: no 200Hz panel type 1: 200Hz panel type
Panel3D	0: kein 3D-Panel 1: 3D-Panel	0: no 3D panel type 1: 3D panel type
RC5-Mapping	Nicht benutzt	not used
RC5-Subsystem	Subsystem der Fernbedienung	Subsystem code of remote control
Service1	Nicht benutzt	not used
SysTime-Source	0: Zeitquelle automatisch wählen 1: Zeit von interner Echtzeituhr verwenden 2: Zeit vom Netzwerk verwenden 3: Zeit aus dem DVB-Datenstrom verwenden	0: time automatic mode1: use the internal real time clock2: use the network time protocol3: use the time from DVB transport stream
Vendor-FactoryMode	Nur für interne Prüfungen	Nur für interne Prüfungen
Warmup-Mode	0: Normalbetrieb 1: automatisches Einschalten durch Netzein	0: normal operation 1: automatically switch on after main power on

Menüstruktur

Ortsbedienung



Home Screen



TV Modus



Radio-Modus



EPG Modus



Video



abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüputekentfallen oder verändert sein



Foto



























Zurück mit 🛛 🔫

Weiter mi 🛛 🕨

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpurte entfallen oder verändert sein

S1	0/1 DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage	auswählen		S10/2	Satelliten auswählen
	Geben Sie hier bitte an, welche DiSEqC-Eir	nkabel-Gem			Geben Sie hier bitte an, welc
	User defined DELTA SU	M 516 DELTA			Satellit 1 Satellit 2
	AXING SES 80/96 DELIA SU	M 518 DELIA			Türksat 42
					Hellas Sat 2
	Zurück mit ┥ Weiter mi				
E.			1		
	Satelliten auswählen				
	Geben Sie hier bitte an, welchen Satelliten Sie empfa	angen.			LNC-Frequenzen
	Satellit 1 Satellit 2				Bitte wählen Sie die LNC-Frequ
	Türksat 42 Eutelsat W2	Atlantic			Satellit 1 Low Band
	Hellas Sat 2 Hot Bird 13	Telekom			Satellit 1 High Band
	1				Weiter mit 🕨 Zurück r
	Zurück mit 🔫 Weiter mi				
			J		
	Di ^o LNC-Frequenzen		1		
Г				S10/3	Satelliten auswählen
Ш	Satellit 1 Low Band	10000 MHz 10200 MHz 1			Geben Sie hier bitte an, welc
Ш	Satellit 1 High Band 10600 MHz 1	10750 MHz 11000 MHz 1			Satellit 1 Satellit 2
Ш	Satellit 2 Low Band 9750 MHz	10000 MHz 10200 MHz 1			Turksat 42
Ш	Satellit 2 High Band 10600 MHz 1	10750 MHz 11000 MHz 1			nellas Sat 2
	Zurück mit 🔫 Weiter mi				
			J		Zurück mit < Weite
			م Manuelle Anmeldung (für Buchse ANT-SA	AT2)	
	Manuelle Anmeidung (für Buchse ANI-SAI)				🐞 LNC-Frequenzen
Ш	Bitte melde Sie		Bitte melde Sie		Bitte wählen Sie die LNB-Frequ
Ш	Übertragungskanal 1 2 3 4 5 6 3	7 8	Ubertragungskanal 1 2 3 4	5 6 7 8	Satellit 1 Low Band
	Ubertragungsfrequenz 1284 MHz 1400 MHz	1516 MHz 1632	Broithand	U MHZ 1516 MHZ 1632	Satellit 1 High Band
	Breitband ja nein		BIN Schutz		Satellit 2 Low Band
	PIN-Schutz ja nein		PIN fectlerren /ändern 000		Satellit 2 High Band
	PIN restregen/andern 000		Zurück mit		Zurück mit de Weiter

	Türksat 42	Eutelsat W2	Atlantic	
	Hellas Sat 2	Hot Bird 13	Telekom	
Zurück mit	Weiter mi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Zurück mit	Weiter mi		:	
Zurück mit Žurück mit LNC-Frec Bitte wählen S	Weiter mi Juenzen Sie die LNC-Frequenze			



CNC-Frequenzen				
Bitte wählen Sie die LNB-Frequenze	n			
Satellit 1 Low Band	9750 MHz	10000 MHz	10200 MHz	1
Satellit 1 High Band	10600 MHz	10750 MHz	11000 MHz	1
Satellit 2 Low Band	9750 MHz	10000 MHz	10200 MHz	1
Satellit 2 High Band	10600 MHz	10750 MHz	11000 MHz	1
Zurück mit 🔫 Weiter mit	••			

Servicemode Seite 1



Servicemode Seite 2

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkt entfallen oder verändert sein

Black



X 3	X4	X5	X6	X 7
MGAMMA	Request 1	Request 1	Cause 1	No test
MGAMMA	Request 2	Request 2	Cause 2	White
MGAMMA IN1	Request 3	Request 3	Cause 3	White 50%
MG AMMA	Request 4	Request 4	Cause 4	Grey scale
:	:	:	:	Red
				Green
				Blue

Menu structure

Local control

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be numbered or dispensed



Home Screen



TV mode

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be multiplied or dispensed



Radio mode

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be milified or dispensed



EPG mode

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be notified or dispensed



Video

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be multified or dispensed



depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be ndified or dispensec



Photo





depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be nutified or dispensed



depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be nutbried or dispensed



depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be notified or dispensed



depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be ndified or dispensed



depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be matified or dispensed



depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be material or dispensed



depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be notified or dispensed



Enter pas	ssword			1	
		 	U I	0 P	
$\overline{\mathbf{Y}} \overline{\mathbf{X}}$	c v	BN	M ,-/	abc	
1 2	3 4	5 6	7 8	9 0	
Space	Delete	Cancel	Adopt		

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be matured or dispensed



Ö Sound formats
Please specify, what kind of sound
Stereo (PCM)
✔ dts
✓ MPEG
✓ Dolby Digital
Back with A

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be multified or dispensed



🐞 Manual registration Please log on to your Di Transmission channel

Transmission frequency

yes no

000

Back with roceed with

Broadband

PIN protection

Define/change PIN

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be multiple or dispensed

S10/1 Select DiSEqC sing	le cable communal instal	lation
Please enter here whic User defined AXING SES 86/96	h DELTA SUM 516 DELTA SUM 518	DELTA DELTA
:	:	÷
Back with ero	ceed with	
Select satellites		
Please select satellite 1 and satellite	2	
Satellite 1 Satellite 2		
Türksat 42	Eutelsat W2	Atlantic
Hellas Sat 2	Hot Bird 13	Telekom
:	÷	
Back with A Proceed with	►	
~		
LNB frequencies		
Please select the LNB frequency		
Satellite 1 Low Band	9750 MHz 10000 M	Hz 10200 MHz 1
Satellite 1 High Band	10600 MHz 10750 MH	Hz 11000 MHz 1
Satellite 2 Low Band	9750 MHz 10000 M	Hz 10200 MHz 1
Satellite 2 High Band	10600 MHz 10750 Mi	Hz 11000 MHz 1
Back with A Proceed with	►	



10000 MHz 10200 MHz 1

10600 MHz 10750 MHz 11000 MHz 1

9750 MHz

Back with A Proceed with

Satellit 2 Low Band

Satellit 2 High Band

Back with Proceed with

quency								510/3	g. Select	saterintes				
	9750 MHz	10000 MHz	10200 MHz	<u> </u>					Please sele	ect satellite 1 and satel	lite 2.			
	10600 MHz	10750 MHz	11000 MHz	1					Satellite 1	Satellite 2				
	9750 MHz	10000 MHz	10200 MHz	1						Türksat 42	Eutelsat W2	2	Atlantic	
	10600 MHz	10750 MHz	11000 MHz	1						Hellas Sat 2	Hot Bird 13		Telekom	
ceed with														
									Back with	Proceed with	h			
(for socket AN	IT SAT)			🂢 🎗 Manual registra	tion (for so	ocket ANT SAT 2)								_
SEaC									LNB fre	equencies				
					-I DISEQU				Please selec	t the LNB frequency				
1 2	3 4 5 6			Iransmission chann	ei	1 2 3 4 5	6 / 8		Satellit 1 Lo	w Band	9750 MHz	10000 MHz	10200 MHz	1
1284 MI	HZ 1400 MHZ	1516 MHz 1	632	Transmission freque	ncy 1	1284 MHz 1400 MH	Hz 1516 MHz	1632	Satellit 1 Hig	gh Band	10600 MHz	10750 MHz	11000 MHz	1
yes	no			Broadband		yes no								

yes no

000

PIN protection

Define/change PIN

Back with roceed with

Servicemode page 1

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be multipled or dispensed



Servicemode page 2

depending on the integrated features of the TV and the current station, parts of the menu can be nutified or dispensed

Black



X3	×4	X5	X6	X7
MGAMMA Reset	Request 1	Request 1	Cause 1	No test pattern
MGAMMA	Request 2	Request 2	Cause 2	White
MGAMMA IN1	Request 3	Request 3	Cause 3	White 50%
MGAMMA IN2	Request 4	Request 4	Cause 4	Grey scale
:	:	:	:	Red
				Green
				Blue

Baugruppenübersicht / Components chart

	SI 210			ArtNr. / Art. No.	52435 0/T/W/U 85	52436 0/T/W/U 85	52437 0/T/W/U 85
					Art 40	Art 50	Art 60
	Signal Roard	90471	901		x	x	
	Signa Doard	90474	301				x
	Netzteil	90471			x	x	
	Power supply	90474	907				x
ents	Bedieneinheit Local control unit	71735	080		x	x	x
ompon		90471			х		
pen / C	LCD 100 FHD	90472	900			х	
augrup		90474					х
ä	LCD control unit	90474	908				x
	WLAN 2,4/ 5GHz	71306	001		x	x	х
	FRC Modul	74000	080		х	x	
	FRC module	11030	081				х

Technische Daten

Тур		Art 60	Art 50	Art 40			
Artikelnummer		52437xxx	52436xxx	52435xxx			
Maße für Gerät ohne Fuß (E Maße für Gerät mit Fuß (B ×	3 x H x T) (H x T)	139,2 x 85,8 x 6,8 139,2 x 89,6 x 35,2	114,9 x 71,4 x 6,3 114,9 x 75,3 x 25,4	90,9 x 57,4 x 6,2 90,9 x 61,7 x 25,4			
Gewicht für Gerät ohne Fuß Gewicht für Gerät mit Fuß (d	(ca.) ca.)	30,0 kg 34,3 kg	20,2 kg 23,2 kg	12,8 kg 15,8 kg			
Displaytechnologie		Full	-HD-LCD mit Edge-LED-Back	light			
Bilddiagonale / Bildformat		152 cm / 16:9	127 cm / 16:9	98 cm / 16:9			
Auflösung / Motion Respon	se		1920 x 1080 px / 200 Hz				
Kontrastverhältnis (statisch	ı / dynamisch)	5.000 : 1 / 5	5.000.000 : 1	3.500 : 1 / 3.500.000 : 1			
Betrachtungswinkel (horizo	ntal / vertikal)		176° / 176°				
Leistungsaufnahme On-Mo (Audioleistung 1/8 des Höcl Leistungsaufnahme On-Mo Leistungsaufnahme im Star Leistungsaufnahme bei aus	de max. hstwerts) de Home nd-by-Betrieb geschaltetem Gerät	152 W 108 W < 0,5 W 0 W	97 W 73 W < 0,5 W 0 W	68 W 51 W < 0.5 W 0 W			
Umgebungstemperatur			5°C - 35°C	I			
Relative Luftfeuchte (nicht k	kondensierend)	20 - 80%					
Luftdruck		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)					
Chassisbezeichnung:		SL 210					
Stromversorgung:		220 V - 240 V/50-60 Hz					
Tuner:	Terr./Kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz / 16 Ebenen: DiSEqC 1.0 / Einkabelsystem: EN 50494					
Bereich:	Terr./Kabel: Satellit:	Te	err./Kabel: 45 MHz bis 860 M Satellit: 950 MHz bis 2150 MH	Hz Iz			
Sender-Speicherplätze inkl.	AV und Radio:	6000					
TV-Normen:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2					
Farbnormen:		SECAN	/, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V	(60 Hz)			
Ton-Normen:	analog: BG, DK, MN: BG, I, DK: L, L1: digital:	Mono, Stereo, 2-Ton FM-A2 FM-Nicam AM-Nicam Mono, Stereo, 2-Ton, PCM					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse					
Audio-Ausgangsleistung (M	lusik / Sinus):	2 × 40 W / 2 × 20 W					
Teletext:		TOP FLOF					
Seitenspeicher:		1000					

Technical data

Туре		Art 60	Art 50	Art 40			
Part number		52437xxx	52436xxx	52435xxx			
Device dimensions without Device dimensions with sta	t stand (W x H x D) and (W x H x D)	139.2 x 85.8 x 6.8 139.2 x 89.6 x 35.2	114.9 × 71.4 × 6.3 114.9 × 75.3 × 25.4	90.9 × 57.4 × 6.2 90.9 × 61.7 × 25.4			
Weight without stand (app Weight with stand (approxi	roximate) imate)	30,0 kg 34,3 kg	20.2 kg 23.2 kg	12.8 kg 15.8 kg			
Display technology		Full HD I	LCD with edge LED backlight te	echnology			
Screen diagonal / Picture f	format	152 cm / 16:9	127 cm / 16:9	98 cm / 16:9			
Resolution / Motion Respo	onse		1920 x 1080 px / 200 Hz	•			
Contrast (static / dynamic)	5,000 : 1 /	5,000,000 : 1	3,500 : 1 / 3,500.000 : 1			
Viewing angle (horizontal /	vertical)		176° / 176°				
Power consumption On-M (Audio output 1/8 of the m Power consumption On-M Power consumption in Sta Power consumption when	ode max. aximum value) ode (Home) ndby Mode set is switched off	152 W 108 W < 0.5 W 0 W	97 W 73 W < 0.5 W 0 W	68 W 51 W < 0.5 W 0 W			
Ambient temperature		5°C – 35°C					
Relative humidity (non-cor	ndensing)	20 – 80%					
Air pressure		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m above sea level)					
Chassis designation:		SL 210					
Power supply:		220 V – 240 V/50–60 Hz					
Tuner:	terr./cable: Satellite:	VHF/Hyperband/UHF 4 levels: 13/18V/22kHz / 16 levels: DiSEqC 1.0 / single-cable system: EN 50494					
Range:	terr./cable: Satellite:	Terr./cable: 45 MHz up to 860 MHz Satellite: 950 MHz up to 2150 MHz					
Station storage locations ir	ncl. AV and radio:	6000					
TV standards:	analogue: digital:	B/G. I, L. D/K. M. N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2					
Colour standards:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)					
Sound standards:	analogue: BG, DK, MN: BG, I, DK: L, L1: digital:	Mono, Stereo, Dual channel FM-A2 FM-Nicam AM-Nicam Mono, Stereo, Dual channel, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Pluse					
Audio output power (musi	c/sine):	2 × 40 W / 2 × 20 W					
Teletext:		TOP FLOF					
Page memory:		1000					

Loewe-Service / Loewe service

Loewe-Service und Logistik

LOEWE OPTA GmbH Service + Logistik Zentrale Kronach 96305 Kronach • Postfach 1554 96317 Kronach • Industriestraße 11

Die wichtigsten Rufnummern der Zentrale Kronach: The most important phone numbers of the Kronach headquarters:

Ersatzteilbestellungen / spare parts: Reparatur & Kundenservice / repair & customer service TV / Audio / Video	Telefon/Phone (09261) 99 922 (09261) 99 416 (09261) 99 800	Fax (09261) 99 413
CCC-Endkunden-Betreuung / CCC-user support	(09261) 99 500	(09261) 99 515
CCC-Fachhandelsbetreuung / CCC-dealer support	(09261) 99 333	(09261) 99 777

Hinweis! Ersatzteilbestellung nur über Service + Logistik / Zentrale 96317 Kronach Note! Spare parts orders only through Service + Logistics / Headquarters in Kronach

Loewe Service Übersee • Overseas

Australien / Australia

QUALIFI PTY LTD 24 Lionel Road Mount Waverley, Victoria 3149 Australia Tel. 00 61 3 8542 1111 pa@qualifi.com.au

China

LOEWE TECHNOLOGY SHENZHEN CO. LTD. Tower A, Room NO. 32C&D Hong Long Century Plaza 4002 Shennan East Road Shenzhen China Tel./Phone 0086 755 335 990 00 Fax 0086 755 335 99 270 sherrywang@loeweasia.com

Indien / India

Navshiv Retail Pvt. Ltd. Plot No. 390, M.G. Road, Near Ghitorni Metro Station Opp.Metro Pillar No.112, Ghitorni New Delhi - 110030 Tel./Phone 0091 11 6400 88 51 Fax 0091 11 47 67 56 15 corporate@mihaus.in

Indonesien / Indonesia

PT V2 INDONESIA 5th Intiland Tower Jalan Jenderal Sudirman 32 Jakarta – Indonesia Tel./Phone 0062 21 57 85 35 47 Fax 0062 21 57 85 35 49 rudi@v2indonesia.com

Iran

PARS ROYAL TARAMESH Bldg. NO. 166 between Sayeh & Sedaghat St, Jordan st. Tehran - Iran PO Box: 19 67 73 63 18 Tel./Phone 00 98 21 22 01 31 16 info@tarameshgroup.com

Israel

CLEAR ELECTRONIC ENTERTAINMENT (2009) LTD 13 Noah Mozes St. Agish Ravad Building Tel Aviv 67442 - Israel Tel./Phone 00 972 - 3 - 6 09 11 00 Fax 00 972 - 3 - 6 09 11 00 Fax 00 972 - 3 - 6 96 17 95 yossi@pioneer-il.com

Jordanien / Jordan

ACCU-TECH CORPORATION 1 Kharija AI - Ashja 'ai Street Amman - 11191 Jordan Tel./Phone 00 962 6 465 99 85 Fax 00 962 6 465 01 19 JAkasheh@accutech-solutions.net

Libanon / Lebanon

I Control SAL Gemmaizeh, Rmeil. Building 328 1st Floor PO Box: 90-1114 Beirut – Lebanon Tel./Phone +961 1 44677 Fax +961 1 582446 monzer@icontrol-leb.com

Malaysia

Siehe Singapur / see Singapore

Marokko / Marocco

 BOMAGHREB

 10 Place du NID d'IRIS

 20100 Casablanca

 Morocco

 Tel./Phone +212 522365530/31

 Fax
 +212 522365538

Neuseeland / New Zealand

HARMONIC AUDIO The Tech Hub 89 Church Road Hamilton 3200 New Zealand Tel./Phone +64 7 839 0135 romesh@listening.co.nz

Pakistan

SYNERGY TECHNOLOGIES 22-C-II Gulberg III Gulberg 5 Lahore, Pakistan Tel./Phone 0092-42 111 900 111 Fax 0092-42 5 87 19 01 attique@synergyav.com

Saudi Arabien / Suadi Arabia

SALEM AGENCIES & SERVICES CO. P.O. Box 9720 Jeddah 21413 Saudi Arabia Tel./Phone 0 09 66 - 26 65 46 16 Fax 0 09 66 - 26 60 78 64

Singapur / Singapore

ATLAS SOUND & VISION PTE LTD 10 Winstedt Road #01-18 Singapore 227977 Tel./Phone 00 65 63 34 93 20 Fax 00 65 63 39 31 36 michael.tien@atlas-sv.com

Taiwan

LW PROSYSTEM 3F-3., NO 161, Songde RD, Xinyi District Taipei 110 Taiwan Tel./Phone 00 886-2-2722-0500 howard@lw-prosystem.com

Vereinigte Arabische Emirate / United Arab Emirates

Dubai Audio Center Sheikh Zayed Road P.O. Box 32836 Dubai, UAE Tel./Phone 0 09 71 - 4 - 343 14 41 Fax 0 09 71 - 4 343 77 48 info@dubaiaudio.com

Loewe Service Europa • Europe

Albanien / Albania

Siehe Griechenland / see Greece

Benelux

LOEWE OPTA BENELUX nv/S.A. Uilenbaan 84 2160 Wommelgem Belgium Tel./Phone 00 32 - 3- 2 70 99 30 Fax 00 32 - 3- 2 71 01 08 ccc@loewe.be

Bulgarien / Bulgaria

SOFIA AUDIO CENTRE 138 Rakovski St. 1000 Sofia Bulgaria Bulgaria Tel./Phone 00 359 - 29 877 335 Fax 00 359 - 29 817 758 sac@audio-bg.com

Dänemark / Denmark

EET Europarts Bregnerødvej 133 D 3460 Birkerød Denmark Tel./Phone 0045 45 82 19 19 Fax 0045 45 82 16 09 E-Mail: info@eeteuroparts.dk

Estland / Estonia

Kpartners, SIA A.Čaka iela 80 Rīga, LV-1011 Latvia Tel. 0 03 71 - 67 29 29 59 Fax 0 03 71 - 67 31 05 68 evgenii.bebnev@loewe.lv

Finnland / Finland

EET Europarts Metsänneidonkuja 12 FI-02130 Espoo Finland Tel./Phone +358 9 47 850 900 Fax +358 9 47 801 811 sales@eeteuroparts.fi

Frankreich / France

LOEWE FRANCE SAS 13 rue du Dépôt Parc de l'Europe BP 10010 67014 Strasbourg Cédex France Tel./Phone 00 33 - 3- 88 79 72 50 Fax 00 33 - 3- 88 79 72 59 Joewe, france @loewe-fr.com

Griechenland / Greece

ISSAGOGIKI EMBORIKI ELLADOS S.A. 321 Mesogion Avenue 15231 Athens Greece Tel./Phone 00 30 - 210 672 12 00 Fax 00 30 - 210 674 02 04 christina_argyropoulou@isembel.gr

Grossbritannien / UK

Loewe UK Ltd PO Box 220 Eastbourne BN24 9GQ Tel./Phone +44 3333 123 0220

GUS / CIS

LYOVE R.C. Ltd. per. Aptekarsky 4, str. 2 105005 Moscow Russia Tel./Phone 007 495 7307800 Fax 007 495 7307801 info@loewe-cis.ru

Irland / Ireland

Siehe Großbritanien / see UK

Italien / Italia

LOEWE ITALIANA SRL Via Monte Baldo, 14/P – 14/N 37069 Dossobuono di Villafranca di Verona Italy Tel./Phone 00 39 - 045 82 51 611 Fax 00 39 - 045 82 51 622 renzo.wittek@loewe.it enrico.anzi@loewe.it

Kroatien / Croatia

Plug & Play Ltd. Bednjanska 8 10000 Zagreb Croatia Tel./Phone 0 03 85 - 1 49 29 683 Fax 0 03 85 - 1 49 29 682 info@loewe.hr

Lettland / Latvia

Kpartners, SIA A.Čaka iela 80 Rīga, LV-1011 Latvia Tel./Phone 0 03 71 - 67 29 29 59 Fax 0 03 71 - 67 31 05 68 evgenii.bebnev@loewe.lv

Litauen / Lithuania

A Capella Ltd. Ausros Vartu 5 Pasazo skg. 01129 Vilnius Lithuania Tel./Phone 0 03 70 - 52 12 22 96 Fax 0 03 70 - 52 62 66 81 info@loewe.lt

Malta

DONEO CO. LTD 34/36 Danny Cremona Street Hamrun HMR 1514 Malta Tel./Phone 0 03 56 21 - 22 53 81 Fax 0 03 56 21 - 23 07 35 info@doneo.com.mt

Mazedonien / Macedonia

D.T. KODI Cedomir Kantargiev 21a 91 000 Skopje Macedonia Tel./Phone 0 03 89 - 23 13 31 04 Fax 0 03 89 - 23 23 89 22 nikola@bisaudio.sk

Norwegen / Norway

EET Europarts Postboks 44 Bogerud 0621 Oslo Norway

Österreich / Austria

HB Austria electronic products Vertriebs GmbH Pfarrgasse 52 1230 Wien Austria Tel./Phone 00 43 1 / 22 88 633 - 0 Fax 00 43 1 / 22 88 633 - 90

Polen / Poland

3logic Sp. zo.o. UI. Zakopianska 153 30-435 Krakow Tel./Phone 0048 12 640 20 00 Fax 0048 12 640 20 01 grzegorz.mackiewicz@3logic.pl

Portugal

GAPLASA S.A. Rua Professor Henrique de Barros, Ed. Sagres, 2°.C 2685-338 Prior Velho Portugal Tel./Phone 00 351 21 942 78 30 Fax 00 351 21 940 00 78 geral.loewe@mayro.pt

Rumänien / Romania Siehe Griechenland / see Greece

Schweden / Sweden

EET Europarts AB Box 4124 131 04 Nacka Sweden Tel./Phone 0046 8 507 510 00 Kundservice@eeteuroparts.se

Schweiz / Switzerland

TELION AG Rütistrasse 26 8952 Schlieren Tel./Phone 00 41 - 44 732 15 11 Fax 00 41 - 44 732 15 02 Igelpke@telion.ch

Slowakei / Slovakia

BaSys SK, s.r.o. Stará Vajnorská 37/C 83104 Bratislava Slovakia Tel./Phone 0 04 21 - 2 49 10 66 18 Fax 0 04 21 - 2 49 10 66 33 brinda@basys.sk

Slowenien / Slovenia

JADRAN TRGOVSKO PODJETJE Partizanska cesta 69 6210 Sezana Slovenia Tel./Phone 0 03 86 - 57 39 12 00 Fax 0 03 86 - 57 39 14 60 ramon.gomezel@jadran.si

Spanien & Kanarische Inseln / Spain & Canary Islands GAPLASA S.A. Conde de Torroja, 25 28022 Madrid Spain Tel./Phone 0 034 - 9 17 48 29 60 Fax 0 034 - 9 13 29 16 75 loewe@maygap.com

Tschechische Republik / Czech Republic

BASYS CS S.R.O Sodomkova 1478/8 10200 Praha 10 Czech Republic Tel./Phone 0 04 20 - 2 34 70 67 00 Fax 0 04 20 - 2 34 70 67 01 office@basys.cz

Türkei / Turkey

Aykut Dis Ticaret Ltd.Sti. Levent Cad.No. 46/2, 1. Levent 34330 Besiktas / Istanbul Tel./Phone 00 90 - 21 22 70 05 55 Fax 00 90 - 21 23 25 88 76 lsaygili@enkaygroup.com

Ungarn / Hungary BASYS MAGYARORSZAGI KFT. Tó park u.9. 2045 Törökbálint Tel./Phone 00 36 - 2341 56 37 (121) Fax 00 36 23 41 51 82 basys@basys.hu

Zypern / Cyprus HADJIKYRIAKOS & SONS LTD. 121 Prodromos Str. P.O Box 21587 1511 Nicosia Cyprus
 Cyprus

 Tel./Phone 0 03 57 - 22 87 21 11

 Fax
 0 03 57 - 22 66 33 91
 savvas@hadjikyriakos.com.cy

Anhang

Achtung! Nachfolgende Unterlagen sind Masterdokumente. In den Bestückungsvarianten der Geräte können einzelne Bauteile fehlen oder andere Werte aufweisen. / Appendix

Note! The following documents are master documents. In the assembly variants of the devices, individual components may be missing or may have different values.

Netzteil 60" 90474

/ Power supply 60" 90474









Bedieneinheit 71735.080 / Local control unit 71735.080





	CC_PANEL)
17000	E V	í
TFRCW1-B1A05/H		
TXP_XAD	E25 XB_TXP(A)	
TXN_XAD	E26 XB_TXN(A).	
TXP_XA1	E24 XB_TXP(B)	
TXN_XA1	F24 XB_TXN(B)	
TXP_XA2	F26 XB_TXP(C)	
TXN_XA2	F25 XB_TXN(C)	
CLKP_XA	G26 XB_CLKP	
CLKN_XA	KB_CLKN	
TXP_XA3	XB_TXP(D)	
TXN_XA3	USE XB_TXN(D)	
TXP_XA4	H25 XB_TXP(E)	
TXN_XA4	H26 XB_TXN(E)	
	J26 NO TROAT	
TXP_XB0	J25 VB TXWA	
TXN_X80	K24 NO TROOT	
TXP_XB1	J24 YB TYN(B)	
TXN_XB1	K25 X8 TX8(0)	
TXP_XB2	K26 YB TXN(C)	
TXN_XB2	L26 YB CLKB	
CLKP_XB	L25 YB CLEN	
CLKN_XB	M24 YB TXP(D)	
TXP_XB3	L24 YB TYND	
TXN_XB3	M25 YE TXP(E)	
TXP_XB4	M26 YB TXNE	
TXN_XB4		
	A13 XA TXP(A)	
TXP_YAD	B13 XA TXNAL	
TXN_YAD	C14 XA_TXP(B)	
TXP_YA1	C13 XA_TXN(B),	
TXN_YA1	B14 XA_TXP(C)	
TXP_YA2	A14 XA_TXN(C)	
TXN_TA2	A15 XA_CLKP	
	B15 XA_CLKN	
CLKN_YA	C16 XA_TXP(D)	
145_143	C15 XA_TXN(D)	
	B16 XA_TXP(E)	
	A16 XA_TXN(E)	
100_100		
TYP YEA	A17 YA_TXP(A)	
TXN YBD	B17 YA_TXN(A)	
TXP YB1	C18 YA_TXP(B)	
TXN YB1	C17 YA_TXN(B)	
TXP YR2	B18 YA_TXP(C)	1
TXN YR2	A18 YA_TXN(C)	ĺ
CLKP YE	A19 YA_CLKP	
CLKN YB	B19 YA_CLKN,	ĺ
TXP YB3	C20 YA_TXP(D)	
TXN_YB3	C19 YA_TXN(D)	
TXP_YB4	B20 YA_TXP(E)	ĺ
TXN_YB4	A20 YA_TXNE	

_						
	Datum:	Name:	gepr.:	Index:	Bez	
Γ	06.05.13	A. Rethelyl	A. Hofmann	в		FRC Modul SI
Γ					1	

