

Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by


www.freeservicemanuals.info

Service Manual


CONNECTIONS AND CONTROLS

- | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------|-------------------|------|-----|------------------------------|------------------|
| 1. | | "electret mic. left" | Mi1 | 17. | | "stop/eject" | |
| 2. | | "battery check switch" | SK21 | 18. | | "play" | SK28 |
| 3. | Tuning VU on/off battery check | "LED bar" | D502,D503 | 19. | | "fast forward" | SK28 |
| 4. | | "balance control" | R237 | 20. | | "rewind" | SK28 |
| 5. | | "bass control" | R225/R275 | 21. | | "recording" | SK28,SK15 |
| 6. | | "treble control" | R228/R278 | 22. | | "counter" | |
| 7. | Mono-stereo spatial stereo | "stereo control" | R236 | 23. | | "headphone" | BU13/SK13 |
| 8. | Phono, aux. radio, tape | "mode selector" | SK9 | 26. | | "external mic. left + right" | BU1,2/SK1,2 |
| 9. | | "volume control" | R230/R280 | 27. | | "start/stop remote control" | BU3/SK3 |
| 10. | | "stereo indicator" | D180 | 29. | | "MD phono socket" | BU4,BU5 |
| 11. | FM SW2 SW1 AM | "FM-SW2-SW1 AM switch" | SK4,SK5, SK6, SK7 | 30. | AUX | "aux. socket" | BU6,BU7 |
| 12. | | "tuning" | C101 | 31. | | "line out" | BU8,BU9 |
| 13. | | "electret mic. right" | M101 | 32. | | "external L.S." | BU10,11/ SK10,11 |
| 14. | Metal, chrome normal | "tape selector" | SK17, SK18 SK19 | 33. | | "R.I.F. switch" | SK16 |
| 15. | | "cassette lid" | | 34.* | | "voltage selector" | SK29 |
| 16. | | "pause" | | 35. | | "mains" | BU14/SK14 |

* Only for /01



28 184 B12



29 604 A12

SPECIFICATION

	: 12 V (8 x R20)
	: 117 V/220 V switchable for /01 110 V/240 V for /10
	: 2 x 3 W — 8 Ω D= 10%
IF AM	: 455 kHz
IF FM	: 10.7 MHz
FM	: 87.5 MHz — 108 MHz
SW1	: 2.3 MHz — 7.3 MHz
SW2	: 9.5 MHz — 21.7 MHz
AM	: 520 kHz — 1605 kHz
Tape speed	: 4.76 cm/sec. ± 2%
Wow and flutter	: ≤ 0.3%

Bias Freq.	: 72 kHz
Freq. response	
Metal tape	: 60 - 14000 Hz
CR02 tape	: 60 - 12000 Hz
Ferro tape	: 60 - 10000 Hz
Input sensitivity	
Microphone	: 0.4 mV/2.7 kΩ
Phono dyn.	: 3.5 mV/47 kΩ
Phono crystal	
aux./line in	: 150 mV/470 kΩ
Headphone impedance	: 8 - 600 Ω
External loudspeaker	: 4 - 8 Ω

GB

SERVICING HINT

- The piezoelectric tweeter is supplied completed with a housing. However, it is not possible to remove this housing from the apparatus without causing damage to the cabinet.
- For this reason, only the piezo element should be replaced, if required. To do this, proceed as follows:
- Take the piezo element out of its housing in a manner similar to the one shown in Fig. 1.
 - Apply a suspension of (non-aggressive) adhesive to the periphery of the replacement piezo element.
 - Place the replacement piezo element in the cabinet.

F

CONSEIL REPARATION

- Le tweeter piézo-électrique est fourni avec son boîtier. Il n'y a cependant pas moyen d'extraire ce boîtier de l'appareil sans abîmer le grand boîtier. Il faut donc n'enlever **que** le piézo-élément en cas de remplacement.
- Procéder à cet effet comme suit:
- Extraire le piézo-élément de son cadre comme indiqué à la fig. 1.
 - Appliquer tout autour de l'élément une petite quantité de colle non mordante.
 - Remplacer le piézo-élément dans le boîtier.




Fig. 1

27 336A12

GB

DEMOUNTING

Backcover

- Remove the 8 screws (2.9 x 38) which attach the backcover to the case (refer to Fig. 5).
- The telescopic aerial may be left in place.
- Slightly lift the backcover.

Tape deck, Fig. 5

Remove pressure roller 68.
Remove plug 67, compression spring 69 and torsion spring 508.

Removing the head support bracket 52.
Remove tension spring 54.
Remove pressure roller 68.
By pushing the head support bracket slightly backwards it can be removed.
Remark: Mind the 2 balls 58, they now lie loose.

Removing the buttons 59,62,63,64,66,121, Fig. 5
Remove pressure roller 68.
Remove head support bracket 52.
Remove locking bracket 53.
By pressing the locking tag of the relevant button slightly inwards this button is released and can be pushed from the chassis.
When doing this, mind pressure spring 61.

Removing switch SK (111)
This switch consists of 2 separate flat springs, directly fitted in the chassis.
Unsolder the two connecting wires and properly clean the soldering spots on the switch.
Remove circlip 87 so that reel disc 92 can be pushed upwards.
Remove lever 509 and unfasten the connection between brackets 91 and 93.
Unbend the locking tags of switch springs 111.
From the upper side the springs can be removed from the chassis.

ADJUSTMENTS AND CHECKS

Height of the recording/playback head K1, Fig. 5

- Switch off the supply voltage.
- Slide adjusting jig 4822 402 60245 over the capstan while pressure roller 68 is slightly pulled back.
- The jig must be slid over the capstan to an extent that it is in line with the erase head guides.
- The R/P-head must now be so adjusted that the jig slides exactly between the tape guides of the two heads.

Fastwind friction 92

The friction force can be measured with the friction measurement cassette 4822 395 30054 (811/CTM) in position "start".

The measuring value must be:

- Fast-wind side 40-60 gcm. Permissible variation in between these values 10 gcm.
- Rewind-side 4-6 gcm.
- The friction force is determined by the sloping up sides and the flat springs, Figs. 5A and B.
- The force is adjustable by catching the flat spring behind another stud.

Checking the lace-up and the capstan adjustment

- Recorder in the position "playback" with the mirror cassette inserted.
- When the tape at the capstan moves upwards or downwards, adjust the capstan to be perpendicular by means of B on the flywheel pivot bearing (Fig. 2).

- The tape should be straight and smooth between the tape guides and along the capstan.
Small deviations from this pattern are permissible, because they do not have an effect for normal cassettes.

Adjusting the flywheel play

- The flywheel play should be noticeable, but may not exceed 0.3 mm.
Adjust by turning A (Fig. 2).

F

DEMONTAGE

Panneau arrière

- Enlever les 8 vis (2,9 x 38) du panneau arrière
- L'antenne télescopique peut rester en place.
- Soulever quelque peu le panneau arrière

Mécanique, Fig. 5

Retrait du galet presseur 68
Enlever la fiche 67, le ressort de pression 69 et le ressort de torsion 508.

Retrait du ressort de support de la tête 52
Enlever le ressort de tension 54.
Enlever le galet presseur 68.
En faisant glisser le ressort de support de tête quelque peu vers l'arrière il pourra être enlevé.
Retrait des touches 59,62,63,64,66,121, Fig. 5
Enlever de galet presseur 68.
Enlever l'étrier support de tête 52.
Enlever l'étrier de verrouillage 53.
En pressant la languette de verrouillage quelque peu vers l'intérieur, la touche se libère et pourra être glissée hors du châssis.
Attention au ressort de pression 61.

Retrait du commutateur SK (111)
Ce commutateur se compose de 2 ressorts à lame distincts qui sont directement fixés au châssis.
Dessouder les deux fils de connexion et bien nettoyer les points de soudage sur le commutateur.
Enlever le ressort de serrage 87 de manière que le plateau à bobine 92 puisse être soulevé.
Enlever le levier 509 et défaire la fixation entre les étriers 91 et 93.
Redresser les languettes de verrouillage des ressorts 111.
Les ressorts peuvent ainsi être extraits du châssis par le haut.

REGLAGES ET CONTROLES

Réglage de la hauteur de la tête enreg./repro., Fig. 5

- Couper la tension d'alimentation.
- Glisser le gabarit de réglage 4822 402 60245 sur le cabestan tout en repoussant légèrement la galet presseur 68.
- Le gabarit doit être glissé sur le cabestan 108 jusqu'à ce que ce dernier soit dans le prolongement des guide bande de la tête d'effacement.
- Régler à présent la tête enreg./repro. de façon que le gabarit puisse se placer exactement entre les guide bande des deux têtes.

Friction d'embobinage 92

La force nécessaire à l'enroulement est mesurable par la cassette 4822 395 30054 (811/CTM) en position "start".

La valeur doit être de:

- Côté enroulement 40-60 gcm; marge admise dans les limites de ces valeurs: 10 gcm.
- Côté dévidé: 4-6 gcm.
- La force de friction est déterminée par les côtés obliques et par les ressorts à lame (Fig. 5A et B). La force est réglable grâce au ressort à lame que l'on déplacera de quelques crans.

(GB)

Important adjustment of the gears for the mechanical stop

In case of repairs, mind the relative positions of the two gears, item 103 and 107.

As shown in Fig. 3, the marking holes a and b must be exactly face to face, because of the running noise (clicks) or improper functioning of the mechanical stop that would otherwise be introduced.




Fig. 3

17232A12

Contrôle de l'entraînement de la bande et réglage du cabestan.

- Appareil dans la position de reproduction avec la cassette à miroir.
- Lorsque la bande près du cabestan monte ou baisse, le cabestan doit être réglé perpendiculairement à B sur le palier du volant (Fig. 2).
- La bande doit défilier bien droit et régulièrement entre les guides-bandes et le long du cabestan. De petits écarts à cet égard sont admissibles, parce que ceci n'a aucune influence pour les cassettes normales.

Réglage du jeu du volant

- Le jeu du volant doit être perceptible, mais ne doit pas dépasser 0,3 mm. A régler à l'aide de A (Fig. 2).

(F)

Réglage important de l'engrenage de l'arrêt mécanique

En cas réparation, veiller à la bonne position des deux roues dentées rep. 103 et 107.

Comme en Fig. 3, les trous de marquage a et b soient exactement face à face car sinon en entendra la cliquetis ou le fonctionnement de l'arrêt mécanique en sera entravé.




Fig. 2

16757A12

(GB)

MAINTENANCE

It is recommended to clean the recorder and to lubricate the principal lubrication points after approx. 500 hours of operation

To be cleaned with alcohol or spirit:

- Erase head
- Recording/playback head
- Belts
- Capstan
- Pressure roller

(F)


ENTRETIEN

L'appareil devra être nettoyé après env. 500 heures de marche et lubrifié aux points les plus importants

Nettoyer les éléments suivants à l'alcool ou à l'alcool à brûler:


- Tête effacement
- Tête enregistrement/reproduction
- Corroies
- Cabestan
- Galet presseur

MISC	TS101,103,102	TS104,SK4	SK5,TS140	TS143,SK6,TS120	SK7,TS141,146,142,124÷126	TS145	TS144,180	TS147,IC180
C	162 152 105÷114 143,144 101	124 141,135,140 167	150,164 145÷147	148 125 154 151	153,162,155,149,168 182 181 166			
R	102 163 127 122,126 115 169	142,156,120,121,129÷134,136÷139	145,162 146÷150,159	166,151,156÷158,152,161	160 167÷169,165 164 182			
	101,170,103÷107 109,143	110 108 144 140÷142 153÷155	122 121 123	188,181,163,120,195,184,187,186	183,185,171 189÷194			



...V VOLTAGES MEASURED IN POSITION RADIO-FM, NO SIGNAL
 (V) VOLTAGES MEASURED IN POSITION RADIO-MW


28 175 D12



Free service manuals
 Gratis schema's


Digitized by


www.freemove.com



29 276 B12





R	101		103		105	107	104		106		109		140		144	143.153.154.142.141.155		145+150		159	156	267	806	161.158.205.176.162.163.181		180		108		167.168.110		169	165.166		405		185		186		188.187.195		184		183		189.190		191.192		193.194		R						
	120		121		122.123												801+805.810.808.244.807.245		295		243		241.809.811		217		339		160		164		170		406.182		407		171				310		504		331		503.502.501										
C	102		113		101a+d		105+111		109				163		141		150		140		145.142		146		147		148		276		153		156.154		136		165		180		159.160.112		161.114		105		168.158.182.197.184.185		403		187.186.183		188		189+192		193+196		C
	101e		115.101f.120+122.126		139		127		169		130.133.101g		129.132.135.138.128.101h.125.131.134				601+604		226		275		224		207.166		242		124		155		402.162.152.157		181		152		144		143		164		274		309		327										
MISC.	D122		S101		D101		TS101.102		TS103.S104		D102		S105		S140		D140		S123.TS140		BU14.TS143		S142		S141.T1.TS141		S143		TS142		D146		TS144		TS207.209.S144.D203		TS146		S145		TS180		D141		D142		TS104		TS147		D401		IC180		D180		MISC.		
					S120+122		TS120										D140		TS21		S141.124+126.F001.SK29.		D601																														D502.		D501				




[illegible]

[illegible]

MISC	D501.T1.F001	D502	IC501	D601	SK21	SK14.29	S122	M1	SK28	LS1+LS4.MI-1.MI-101.K1.2.101
C			602.604		601.603					
R	503.504	502	702.701.501							



* ONLY FOR D8523/01
** ONLY FOR D8523/10



51	4822 249 40107	71	4822 502 11454	91	4822 403 51049	109	4822 532 50993
52	4822 403 51078	72	4822 249 10157	92	4822 528 20286	111	4822 290 80345
53	4822 417 50134	73	4822 492 51229	93	4822 403 51051	112	4822 361 20145
54	4822 492 31268	76	4822 403 51067	94	4822 403 51047	113	4822 492 61989
55	4822 403 51447	77	4822 492 62134	96	4822 532 51067	114	4822 325 60038
57	4822 492 31264	78	4822 403 51068	97	4822 492 51217	117	4822 358 30223
59	4822 403 10149	79	4822 492 62035	98	4822 532 51055	118	4822 520 30296
61	4822 492 51228	80	4822 403 51048	99	4822 520 10423	119	4822 403 51096
62	4822 403 30284	81	4822 532 50692	101	4822 403 51294	121	4822 403 10187
63	4822 403 30283	82	4822 528 70291	102	4822 532 51054	122	4822 492 40525
64	4822 403 30282	83	4822 522 31212	103	4822 522 31272		
66	4822 403 10148	87	4822 532 51061	104	4822 532 51054		
67	4822 462 71108	88	4822 492 51137	106	4822 532 50262		
68	4822 403 51071	89	4822 532 50268	107	4822 522 31261		
69	4822 492 51227	90	4822 522 31263	108	4822 528 60171		

451	4822 410 22774	472	4822 492 62513	491	4822 492 62234
452	4822 349 50145	473	4822 443 60878	492	4822 492 62233
453	4822 321 30244	474	4822 498 50136	494	4822 423 40648
454	4822 410 22773	476	4822 462 71247	497	4822 402 20074
456	4822 410 22772	477	4822 413 40992	498	4822 321 30214
457	4822 535 70618	478	4822 492 62247		
459	4822 333 70245	479	4822 492 40799		
462	4822 413 30985	481	4822 528 90335		
464	4822 413 30981	482	4822 528 50116		
466	4822 492 51374	483	4822 528 50148		
467	4822 413 40993	484	4822 526 10133		
468	4822 462 71257	486	4822 321 10105 /01		
469	4822 410 22698	486	4822 321 10296 /10		
470	4822 411 60805	487	4822 303 30248		
471	4822 450 60216	488	4822 492 50824		




Fig. 5

-R- 			-D- 		
R188	4K7 carb. lin. 0.1 W	4822 100 10036	D120	1N34A 1N60P	4822 130 30869
R225/275	100K "Bass"	4822 102 10176	D121,D122	CDG24 BA216	4822 130 30702
R228/278	100K "Treble"	4822 102 10176	D202	BZV46-C1V5	5322 130 34865
R230/280	100K "Volume"	4822 102 10175	D206	BZX79-B4V7	4822 130 34174
R236	50K "Stereo-control"	4822 100 20077	D180	GL9PR9 LED red	4822 130 31432
R237	20K "Balance"	4822 100 20076	D501	2Z062	4822 130 31581
R319	100K carb. lin. 0.1 W	4822 100 10052	D502	LED 7x red	4822 130 31709
R325	470E carb. lin. 0.1 W	4822 100 10038	D601	BY225-100	4822 130 50312
R335	47K carb. lin. 0.1 W	4822 100 10079		OA95	4822 130 30191
R369	100K carb. lin. 0.1 W	4822 100 10052		1N4148	4822 130 30621
R375	470E carb. lin. 0.1 W	4822 100 10038			
R406	220 E	4822 100 10233			
-C- 			-TS- 		
C101	Varco	4822 125 20226	TS303	BC337-40	4822 130 41344
C108	20 n - 25 V	4822 122 10205		BC548	4822 130 40938
C114	50 n - 25 V	4822 122 10206		BC548A	4822 130 40948
C120	Trim. cap. 30p	4822 125 50185		BC548B	4822 130 40937
C122,C125 } C138 }	Trim. cap. 10p	4822 125 50062		BC548C	4822 130 44196
C126	7p - 50 V	4822 122 40137		BC549	4822 130 40964
C127	22 n - 50 V	4822 121 40153		BC549C	4822 130 44246
C128	6.8 n - 1% - 63 V	4822 121 50538		BC558	4822 130 40941
C129	43 p - 50 V	4822 122 10218	TS144	BC558A	4822 130 40962
C130	3.9 n - 50 V	4822 121 50643		BC558B	4822 130 44197
C131	1.5 n - 100 V	4822 122 31221	TS209	BD140	4822 130 40824
C132	3p - 50 V	4822 122 31444	TS142	BF451	4822 130 41395
C133	2.2 n - 500 V	4822 122 31116	TS120	1502C BF494	4822 130 44195
C134	330p - 1% - 630 V	5322 121 54077	TS101	BF495D	4822 130 41498
C135	12p - 50 V	4822 122 10217		BF410A	5322 130 44905
C137	10 n - 50 V	5322 122 34072			
C139	15 n - 50 V	5322 122 34073			
C151,C318	1 n - 50 V	4822 122 10162			
C153,155,156,					
C204,254,306,	100 n - 25 V	4822 122 10207			
C356					
C193,C194	2.2 n - 50 V	4822 122 10164			
C226	3300 μ - 25 V	4822 124 40378			
C317	5.6 n - 1% - 63 V	4822 121 50543			
C319	12 n - 1% - 63 V	5322 121 54162			
C223	1000 μ - 16 V	4822 124 40438			
C273	1000 μ - 16 V	4822 124 40438			
Capacitors	22 n - 16 V	4822 122 10166			
-S- 			-IC- 		
S103		4822 158 10515	IC180	Stereo decoder BA1330	4822 209 80771
S104		4822 158 10515	IC201	TDA1011A/S1	4822 209 80934
S105		4822 153 50206	IC251	TDA1011A/S1	4822 209 80934
S120		4822 156 30839	IC401	TDA1059B	4822 209 80361
S121		4822 156 30565	IC501	UAA180	4822 209 80883
S122	Ferroceptor coil	4822 157 50889			
S123		4822 153 10292			
S124		4822 156 30836			
S125		4822 156 30837			
S126		4822 156 30838			
S140	Cer. filter 10.7 MHz	4822 242 70427			
S141		4822 153 10292			
S142		4822 153 50205			
S143		4822 153 10292			
S144		4822 153 10293			
S145		4822 156 30809			
S201	680 μ H	4822 157 50968			
S302		4822 156 50026			
S303		5322 526 10015			
S401		4822 157 50961			
			-Miscellaneous-		
			BU13	Headphone connector	4822 267 30385
			BU14	Mains socket	4822 267 40417
			F001	Thermal fuse	4822 252 20007
			LS1	AD70720/X8	4822 240 50197
			LS2	Tweeter	4822 280 10135
			LS3	AD70720/X8	4822 240 50197
			LS4	Tweeter	4822 280 10135
			MI1	Microphone	4822 242 30086
			MI2	Microphone	4822 242 30086
			T1	Transformer /01	4822 145 30261
			T1	Transformer /10	4822 146 20677
				Clip for IC	4822 492 62395
				Clip for BD140	4822 255 40128
				Fuse holder	4822 492 62373
			BU	Socket Plate	4822 267 50349
				Screw 2.9 x 38	4822 502 30235
			-SK- 		
			SK4÷7	Band switch	4822 276 40293
			SK9	Function switch	4822 273 10095
			SK15	Rec switch	4822 276 10945
			SK17÷19	Tape select switch	4822 276 30283
			SK21	Batt. check	4822 277 30683
			SK29	Volt. select switch	4822 277 20753

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

D

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.