


# Service manual

**PHILIPS**



RADIO 90RL311

00/15/22



Dimensions: 300x160x70 mm

① Wave range switch  
Golfsbereichschalter  
Sélecteur de gammes d'onde SK-A  
Wellenbereichschalter  
Commutatore di scala d'onda

④ Volume control  
Volumeregeling  
Commande de volume  
Lautstärkeregler  
Comando di volume

H54

② Tuning  
Afstemming  
Syntonsation  
Abstimmung  
Sintonia

VCI

⑤ On/off switch  
Aan/uit-schakelaar  
Interrupteur  
Ein/Aus-Schalter  
Interruttore

SK-B

③ Tone control  
Toonregeling  
Contrôle de tonalité  
Tonregler  
Controllo del tono

H55

GB

Supply voltage 4x1.5 V DC  
110/220 V AC  
Consumption AM 20 mA  
(without signal) FM 25 mA  
Output power 300 mW  
Loudspeaker 4 Ω  
IF-AM /00 452 kHz  
/15 468 kHz  
/22 480 kHz  
IF-FM 10.7 MHz

NL

Voedingsspanning 4x1.5 V DC  
110/220 V AC  
Verbruik AM (zonder signaal) FM  
Uitgangsvermogen  
Luidspreker  
MF-AM /00 15  
/22 22  
MF-FM

F

Tension d'alimentation  
AM  
Consolement AM (sans signal) FM  
Puissance de sortie  
Haut-parleur  
MF-AM /00 15  
/22 22  
MF-FM

D

Spannung 4x1.5 V DC  
110/220 V AC  
Verbrauch AM 20 mA  
FM (ohne Signal) 25 mA  
Ausgangsleistung 300 mW  
Lautsprecher  
ZF-AM /00 15  
/22 22  
ZF-USW

I

Tensione d'alimentazione  
Consumo AM (senza segnale) FM  
Potenza uscita  
Altoparlante  
IF-AM /00 452 kHz  
/15 468 kHz  
/22 480 kHz  
IF-FM 10.7 MHz

## Wave ranges - Golfsbereiken - Gammes d'onde - Wellenbereiche - Gamme d'ondes

LW - LG - GO - LW - OL : 160 - 270 kHz (2000 - 1100 m)  
MW - MG - PO - MW - OM : 520 - 1605 kHz (577 - 147 m)  
FM - FM - FM - UKW - FM : 87.5 - 104 MHz

GB

Removing the chassis

- Remove the rear panel after removing the 4 fixing screws.
- Remove the front panel by removing the fixing screws (4 left, 3 right, one in the battery compartment, one below the hole in the pc board).
- Remove the scale by lifting it so that the 2 upper projections are disengaged from the panel.

To remove the slide potentiometers, one must disconnect the pc board by removing the 2 screws.

To replace a variable capacitor and a wave range switch, one must remove the drum of the varco. Ensure that the belt on the drum of the varco is kept in position.

F

Instructions de démontage

- Dévisser les 4 vis fixant le panneau arrière afin de pouvoir l'ôter.
- Enlever le panneau avant en dévissant les 3 vis de gauche, les 3 vis de droite et la vis dans le compartiment de pile ainsi que celle se trouvant sous le trou dans la platine.
- Oter le cadran en soulevant les 2 cannes du panneau.

Avant d'enlever les potentiomètres à coulisse il faut ôter la plaque imprimée en dévissant les 3 vis.

Pour remplacer le condensateur variable et le commutateur de gammes d'onde, il faut déplacer le tambour du condensateur variable. Maintenir la courroie sur le tambour.

NL

Uitkastvoorschrift

- De achterwand verwijderen door de 4 schroeven los te draaien.
- Front verwijderen door de schroeven (3 links, 3 rechts, 1 in batterijruimte, 1 onder het gat in de print) los te draaien,
- Schaal verwijderen door de twee bovenste nokken uit het paneel te lichten,

Voor het verwijderen van de schuippotentiometer dient men de printplaat los te maken door de 3 schroeven weg te halen.

Voor verwisselen van varco en golfsbereikschakelaar dient de varcotrommel van zijn plaats genomen te worden. Houd de aanraak op de varotrommel!

D

Ausbauvorschrift

- Löse die vier Schrauben von der Rückwand und entferne diese.
- Entferne die Frontplatte. Löse hierzu drei Schrauben an der linken Seite, drei Schrauben an der rechten Seite, eine Schraube im Batteriefach und eine Schraube unter dem Loch in der Printplatte,
- Entferne die Skala. Hebe hierzu die zwei oberen Nocken aus dem Panel.

Zum Entfernen der Schiebepotentiometer muss die Printplatte befestigt werden (drei Schrauben).

Zum Auswechseln des Drehkondensators und des Wellenbereichschalters muss die Drehkondensatortrommel von seiner Stelle genommen werden. Halte das Seil auf der Trommel!


I

Istruzioni per lo smontaggio

- Svitare le 4 viti di fissaggio del panello posteriore per poter toglierlo.
- Togliere il panello anteriore svitando le 3 viti di sinistra, le 3 viti di destra e la vite nel vano della pila così come quella che si trova nel buco sotto la piastra stampata.
- Levare la scala sollevando le 2 canne del panello.



Prima di togliere i potenziometri a slitta, levare la piastra stampata svitando le 3 viti.

La sostituzione del condensatore e del commutatore variabile e del commutatore di gamma d'onda richiede lo spostamento del tamburo del condensatore variabile. Mantenere la paleggia sul tamburo.





3442B

S	1	B	3	2				A	C	B	E.D		G	F
C	2.1	3	5	VCl0	T1	T6	B+11	VClb	CT2	13	14	15		
C	VCl	T3	32	69	33			VCld	T4	36	50	35		
R	1	2.3	6	5				6	7	8	11	9	13	
R											14	15	21	19
MISC											16	18	17	19
											19	18	10	29
													81	24
													Q1	17
														23
														29




$V \rightarrow A_H$   
 $V \rightarrow E_H$

#### ELECTRONIC VOLTMETER




—□— CARBON RESISTOR  
E24 SERIES 0.125W 5%

DRAWN IN POSITION "MW"




	G	F		L	H															S
20	92	21	22	23	34	26	25												15	
4	51	26	17	42	38	48	29	37	62		40	41	43	65	58	45	44		47	
28	19		23	22	24	27	25	26	28							31	30			
45			29	48	39	53		56	61	42	36	66	45	45-67	49	50	51-55		52	
56	80.0	0.3		75.5		75.3		T514	T517	D8	04.3		T50	04+12	T5.9	T510		T512.11	M65	





V.M. VOLTAGES MEASURED WITH MAINS A.C. ONE

S		515		H X
C		-526 60 64 63 61 62 63 52		
C			45 47 43 44 40 42 37+39	
R		54	47 49 46 48 46	L
R		56	45 42 47 46 47 48	79
MISC	T10 SKC	SK-B TS13,14	50 51 52 55 49 48	
			TS12 10,74	T5419
				TS4
				04



H	I	G	F	D	E	C	B	A	R	G	2	3	1							
37-26	32	31	28-23	29	27	25	51	50	35	CT4	CT1	6	49	33	32	13	2			
17	15	21	22	34	28	12	20	14	36	14	15	CTV3	CTV	13	10	11	8	7	9	6
39	30	31	26	32	34	25	18	26	40	38	77	35	36	4	2					
46		25	22	23	29	27	16	-18	14	21	15	9	11	5	8					
55	54	55	53	53	55	56	55	54	51	55	55	54	55	54	52	51	52	51	50	57





SK - Wave range	Signal to		Var. esp.	Detecte	Adjust	Indication
MW (620-1005 kHz)	[1] /23 nF	◇	Minimum capacity	B D C	C D E	① Max.
MW (620-1005 kHz)	617 kHz	◇	Maximum capacity		□	
	1630 kHz		Minimum capacity		CT4	◇
	600 kHz				SSa,h	Max.
	1400 kHz		Tune in		CT3	
SW (100-370 kHz)	147 kHz	◇	Maximum capacity		C50	
	200 kHz		Minimum capacity		SSc,d	◇ Max.
	300 kHz				C49	
			Tune in			
FM (87,5-104 MHz)	10,7 MHz/4,7 nF	◇		A B F D E	□	◇ □ /100 kΩ
					□	
			Maximum capacity		□	◇ ④ /100 kΩ
					□	
					□	◇ □ /100 kΩ
FM (87,5-104 MHz)	100 MHz	◇	Minimum capacity		CT2	
	95,5 MHz		Maximum capacity		SS4	◇ /100 kΩ
	103 MHz				CT1	
	88 MHz		Tune in		SS4	max.

Repetitie - Bischalen - Répétition - Wiederholen - Illuminazione

### GB

- The IF-signal is for: -/00 432 kHz, -/15 470 kHz, -/22 400 kHz.
- Short-circuit CT2. Open bridge . Disconnect the wire to the telescopic aerial from the PCB board. Modulate the IF-signal with a sweep of 200 kHz.
- Connect the oscilloscope to via a 100-kΩ resistor. Adjust for maximum symmetry.
- Adjust for maximum height and symmetry. Remove short-circuit CT2.
- Close bridge . Connect the oscilloscope to via a 100 kΩ-resistance. Adjust for maximum symmetry of the S-curve.

### F

- Le signal de FI pour la version 00 est de 432 kHz, de 470 kHz pour le -/15 et de 400 kHz pour le -/22.
- Ouvrir le pont Débrancher le fil d'antenne de la plaque. Moduler le signal de FI avec un balayage de 200 kHz. Court-circuiter CT2.
- Brancher un oscilloscope à travers 100 kΩ sur . Ajuster sur symétrie maximum.
- Ajuster sur hauteur maximum et symétrie. Ensuite, empêcher le court-circuit sur CT2.
- Former le pont Brancher l'oscilloscope à travers 100 kΩ sur . Ajuster sur symétrie maximum de la courbe en S.

### I


- Il segnale FI per il tipo -/00 è di 432 kHz, di 470 kHz per il -/15 e di 400 kHz per il -/22.
- Aprire il ponticello . Staccare il filo d'antenna della piastra. Modulare il segnale F.I. con uno sweep di 200 kHz. Corto-circuittare CT2.
- Collegare un oscilloscopio tramite 100 kΩ su di . Regolare su simmetria massima.
- Regolare per altezza massima e simmetria. Quindi, togliere il corto-circuito su CT2.
- Chiudere il ponticello . Collegare l'oscilloscopio tramite 100 kΩ su di . Regolare per simmetria massima della curva su S.

### NL

- MF-signaal voor -/00 is 432 kHz, -/15 is 470 kHz, -/22 is 400 kHz.
- Open brug . Afstredend draad van print losmaken met een gat van 200 kHz. MF-signaal moduleren. CT2 kortsluiten.
- Oscilloscoop aansluiten via 100 kΩ aan . Afgelen op maximale symmetrie.
- Afgelen op maximale hoogte en symmetrie. Daarna kortsluiting CT2 openen.
- Sluit af. Oscilloscoop aansluiten via 100 kΩ aan . Afgelen op maximale symmetrie van S-kromme.

### D

- Das ZF-Signal für -/00 ist 432 kHz. Für die Ausführungen -/15 und -/22 ist dies 470 bzw. 400 kHz.
- Öffne Brücke . Löse den Antennenstrahl von der Platine. Moduliere das ZF-Signal mit einem Hub von 200 kHz. Schließe CT2 kurz.
- Schließe einen Oszillografen über 100 kΩ an an. Justiere auf maximale Symmetrie.
- Justiere auf maximale Höhe und Symmetrie. Entferne hierauf den Kurschluss CT2.
- Schließe Brücke . Schließe einen Oszillografen über 100 kΩ an an. Justiere auf maximale Symmetrie der S-Kurve.



3443A

<b>(B)</b>	Back plate	Achterwand	4822 423 40112	Piastra posteriore
	Ornamentai plate (external connections)	Sierplaat (exterieur aansluiting(en))	4922 454 40353	Plastra decorative (prise est.)
Compartment door		Deksel voor oortelefoon opladerunit	4822 423 40343	Coperchio vano suricolare
Telescope aerial		Telescopioantenne	4822 403 30149	Antenna telescopica
Carrying handle		Hansgriff	4822 458 40354	Mansiglia
Clip for fixing carrying handle		Halteclip für Fixierung Sattelpointe, links	4822 462 70859	Perno di fissaggio maniglia
Side panel, left		Sattelpointe, rechts		
Side panel, right		Skala		
Scale		Oberplatte		
Top panel		Zeiger		
Painter		Frontplatte		
E front panel		Zierplatte (vorn)		
Ornamental strip on front		Autriebewee 0,5 V		
Drive cord 0,5 dia.		Absimmville		
Tuning roller		Seitrad, klein		
Pulley, small		Seitrad, doppelt		
Pulley, double		Trinnrad auf Drehschalter		
Drum on variable capacitor		Zugfeder		
Tension spring		Batterie Kontaktfeder		
Battery contact spring		Batterie Kontaktplatte		
Battery contact plate		Deckel, Batteriekontakt		
Battery door		Kopf Lautstärkste., Ton, Wellen- beruchschaalter		
Knob (volume, tone and wave range switch)		Plastik Klapplügelsch (für MW-LW-Ph-Schalter)		
Plastic coupling bracket for switch M-L-FM		Schalter MW-LW-TM		
Switch M-L-FM		Ein/Aus-Schalter		
Switch on/off		Fernsteuerungsbügel		
Ferroceptor holder		Obsturanzenschloss		
Socket, earphone		TA-Anschluss 1690-50		
Socket, rounder 1.000-5p		Montageplatte für Schaltmechan		
Mounting plate for sockets		Commutateur Pro-Go-Fit		
		Commutateur Marche/arrêt		
		Eléctro mvt ferroceptor		
		Peine ferroelecrouleur		
		Prise FU 1690-50		
		Plaque de montage de discale à ressort		
		Porte-fusible		
		Cordon secteur avec fiche		
		Eléctro pour cordone secteur		
		Adaptateur de tension		
		Transformateur secteur		
		Fusible 315 mA, tirage		
		Fuse clip		
		Mains cord with plug		
		Clip, filigree mains cord		
		Voltage selector switch		
		Mains transformer		
		Fuse 315 mA, slow		
<b>(C)</b>		Zekeringhouder	4822 256 30139	Forte-fusible
		Beinboer met schroef		Cordone rete con spinot
		Bescher voor netdameur		Squadru per cordone rete
		Spanningsomswisselaar		Altavolti di tensione
		Netwisseltransformator		Trasformatore rete
<b>(D)</b>	Rückwand	Zierplatte (externe Aushilfe)	4822 423 40112	Fusibile 315 mA, elargito
		Dachel für Ohrhörerfach	4822 423 40343	
		Telekopantenne	4822 303 30149	
		Handgriff	4822 418 40354	
		Haltedeel für Testfertigung Harderif	4822 462 70639	
		Seitengriffe, links		
		Seitengriffe, rechts		
		Skala		
		Panello superiore		
		Indicatore		
		Panello frontale		
		Striscia decorativa (fronto)		
		Corona di trascinamento indice 0,5 0		
		Manopola di sintonia		
		Palleggia ripiegata		
		Palleggia (disposta)		
		Tamburo del condensatore variabile		
		Varilab		
		Mutua di tensione		
		Mutua di contatto delle batterie		
		Plastetina di contatto batterie		
		Coperchio vano batterie		
		Manopola volume, tonalità,		
		comunatore gummato		
		Squadra d'acoppiamento plautica (per OM-OL-FB)		
		Connettore OM-OL-FM		
		4822 482 31154		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 277 30137		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 277 30137		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		
		4822 251 80256		
		4822 432 50824		
		4822 251 80256		
		4822 420 40344		
		4822 411 00181		
		4822 404 10235		
		4822 277 10236		

-S-			-R-		
S5		4822 158 60366	R43	2 kΩ	5322 116 50864
S6		4822 153 50159	R49	2.4 kΩ	4822 119 30117
S7,S9		4822 153 10271	R53,54	5 kΩ log.	4822 105 10104
S8,S10		4822 153 50169	R55	1 kΩ lin.	4822 100 10037
S11		4822 153 10272			
S12		4822 153 50191			
S13		4822 153 50192	-TS-		
S14		4822 156 30463	TS1,4,5	BF254	5322 130 44117
S15		4822 240 30082	TS2,3	BF255	4822 130 40889
-C- -II-			TS3	BC418A	4822 130 40966
C1,2,3	25 pF ± 5 %	4822 120 33064	TS7	BC408B	4822 130 40573
C5	30 pF ± 5 %	4822 120 33066	TS8	BC408C	4822 130 40878
C6	20 pF ± 5 %	4822 120 33062	TS9	BC418D	4822 130 40924
C4,5,16,19,20, 21,23,27,30,32	20 nF ± 20 % -80 %	4822 122 30103	TS10,13	M3016	4822 130 40931
C14,17,40,50	40 nF -20 % -80 %	4822 122 30025	TS11,12	Pair AC187/AC188	4822 130 40347
C8,15,44,46	500 pF, 10 %	4822 121 50056	TS14	AC187	5322 130 40314
C29,41	5 nF -20 % +30 %	4822 121 50547			
C32	22 pF, 5 %	4822 122 30022	-D-		
C38	150 nF, 20 %	4822 121 40103	D2	AA119	4822 130 40229
C18,28,37	10 μF, 6 V	4822 124 20363	D1,3,5	BA216	4822 130 30792
C24,47,56	470 μF, 10 V	4822 124 20409	D4,6	Pair 2xAA119	4822 130 30312
C42,65	100 μF, 10 V	4822 124 20362	D8	BZX79/CTV5	4822 130 30660
C43	1 μF, 63 V	4822 124 20569	D9,10,11,12	BA146	4822 130 30256
C45,51	220 μF, 10 V	4822 124 20579			
C49	1900 μF, 10 V	4822 124 20410			
C49,50	220 pF ± 5 %	4822 125 50045			
C01,02,63,64	10 nF -20 % -80 %	4822 122 30043			