

PHILIPS *Service*

RADIO

22 RL 362/00B/00R



1 Battery switch +
Volume control
Batterijschakelaar + SK-2
Volumeregelaar +
Interrupteur de batterie +
Commande de volume {R 30
Batterieschalter + R 31
Lautstärkeregler
Interruptor +
Control de volumen

2 Tuning
Afstemming C6-C7
Syntonisation
Abstimmung C10-C11
Sintonía

3 Wave range switch
Golgebiedschakelaar
Comm. de gammes d'ondes SK 1
Wellenbereichschalter
Comm. de márgenes de ondas

Loudspeaker IF	AD 3415 BX (4 Ω) 452 kc/s - AM 10,7 Mc/s - FM	Luidspreker MF	Haut-parleur FI	Lautsprecher ZF	AD 3415 BX (4 Ω) 452 kc/s - AM 10,7 Mc/s - FM 6 V (4x1,5 V)	Altavoz FI
Battery	6 V (4x1,5 V)	Batterij	Batterie	Batterie	6 V (4x1,5 V)	Batería
Consumption (without signal)	14,5 - 19 mA - AM 16,5 - 21 mA - FM	Verbruik (zonder der signal)	Consommation (sans signal)	Verbrauch (ohne Signal)	14,5 - 19 mA - AM 16,5 - 21 mA - FM	Consumo (sin señal)
Output power	500 mW	Uitgangsvermogen	Puissance de sortie	Ausgangs- leistung	500 mW	Potencia de salida
Dimensions	253x158x170 mm	Afmetingen	Dimensions	Abmessungen	253x158x170 mm	Dimensiones

Wave ranges - Golgebieden - Gammes d'ondes - Wellenbereiche - Márgenes de ondas

FM - FM - FM - FM - FM	:	87,5 - 108 Mc/s
MW - MG - PO - MW - OM	:	187 - 572 (1605 - 525 kc/s)
LW - LG - GO - LW - OL	:	1134 - 2000 (350 - 150 kc/s)

Transistors/Transistoren

TS1 - AF124	TS5 - AF126
TS2 - AF125	TS6 - AC126
TS3 - AF126	TS7 - AC125
TS4 - AF126	TS8,9 - 2-AC128

Diodes/Dioden

GR1,2,6 - AA119
GR2 - BA103
GR4,5 - 2-AA119

SERVICE INFORMATION									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JGB/JD

Copyright Central Service N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven


93 756 74, 1-80


Confidential information for Philips Service Dealers

Printed in Holland

Servo-mechanism		Wave range Golgebied Gamme d'ondes Wellenbereich Marge de ondes	Variable capacitor Variabele condensator Condensateur variable Dreikondensator Condensador variable	Signal Signal Signal Signal Señal	Adjust Afrregelen Régler Abgleichen Ajustense	Indication Aanwijzing Indication Anzeige Indicación	
AM	IF MF FI ZF FI	MW MG PO MW OM	Min.	432 kc/s via 33000 pF → cTS4	S30, 31, 32	Max. output	
				433, 33 kc/s via 33000 pF → cTS3	S24, 25, 26		
				430, 75 kc/s via 33000 pF → cTS1	S19, 20		
	RP RF RF RF RF RF	LW-LG-GO-LW-OL	Max.	167 kc/s ⑤	S13, 14, 15 ①		
		MW-MG-PO-MW-OM	Min.	1630 kc/s ⑤	C13 ③		
		Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetir					
		LW-LG-GO-LW-OL	②	160 kc/s ⑤	S8 ③		
		MW-MG-PO-MW-OM	②	600 kc/s ⑤	S11 ③		
		MW-MG-PO-MW-OM	④	1500 kc/s ⑤	C13 ⑤		
	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetir						
FM	IF MF FI ZF FI	FM FM FM UKW FM	Max.	10,7 Mc/s → cTS4 via 5000 pF	S33, 34, 35 ⑤ S27, 28, 29 ⑦	Max. DV	
				10,7 Mc/s → cTS3 via 5000 pF	S21, 22, 23 ②		
				10,7 Mc/s → cTS2 via 5000 pF	S16, 17, 18 ⑦		
				10,7 Mc/s → cTS2 via 1 pF	S7, 8 ⑦		
	RP RF RF RF RF	FM-FM-FM-FM-FM	Max.	80,5 Mc/s →	S4, 5-S3	Max. output	
			Min.	100 Mc/s →	C8, C9		
		Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetir					

- ① Damp S9 with a 10 kΩ resistor. S9 dempen met een weerstand van 10 kΩ. Amortir S9 à l'aide d'une résistance de 10 kΩ. S9 mit einem Widerstand von 10 kΩ dämpfen. Amortiguar S9 con una resistencia de 10 kΩ.
- ② Damp S9 with a 10 kΩ-resistor and tune-in the apparatus. S9 dempen met een weerstand van 10 kΩ en daarna apparaat afstemmen. Amortir S9 à l'aide d'une résistance de 10 kΩ et ensuite accorder l'appareil. S9 mit 10 kΩ dämpfen und danach das Gerät abstimmen. Amortiguar S9 con 10 kΩ y después sintonizar el aparato.
- ③ Remove the damping resistor. Dempweerstand verwijderen. Enlever la résistance d'amortissement. Den Dämpfweerstand entfernen. Retirar la resistencia de amortiguación.
- ④ Tune-in the apparatus. Apparaat afstemmen. Accorder l'appareil. Das Gerät Abstimmen. Sintonizar el aparato.
- ⑤ Re-adjust C12 after building in, as the metallised scale influences the tuning. Na het inbouwen C12 bijregelen. De gemetalliseerde schaal beïnvloedt afstemming. Retoucher C12 après le montage. En effet, le cadran métallisé influe sur la sintonisation. Nach Einbau C12 nachregeln. Die metallisierte Skala beeinflusst nämlich die Abstimmung. Readjustar C12 después de la incorporación en la caja. Es que la escala metálica influye en la sintonía.
- ⑥ See drawing on circuit diagram. Zie situatiedetek in prinsipschema. Voir la croquis de situation dans le schéma de principe. Sehe Situationszeichnung in Prinsipschema. Ver el croquis de situación, en el esquema de principio.
- ⑦ Connect valve voltmeter (DV) across C53. Buizervoltmeter (DV) over C53 aansluiten. Raccorder le voltmètre électronique (DV) sur C53. Das Röhrevoltmeter (DV) jetzt über C53 anschließen. Conectar el voltmetro (DV) sobre C53.
- ⑧ Apply the signal to the ferroreceptor via a coupling winding. Signaal via koppelwinding aan de ferroreceptor toevoeren. Appliquer le signal au ferrocapteur via une spire d'accouplement. Signal über Kopplungswindung dem Ferroreceptor zuführen. Aplicar la señal a través del enrollamiento de acoplamiento al ferroreceptor.
- ⑨ Remove C24, if C13 does not trim. C24 verwijderen, als C13 niet te trimmen is. Retirer C24, s'il est impossible de régler C13. C24 entfernen, wenn C13 sich nicht abgleichen lässt. Quite C24, si es imposible ajustar C13.





Measurement of the subject's movement is affected as follows:

adjusted by two-point calibration, recorded as follows:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/111111>; this version posted November 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

NOTĂ: În tabelul de mai jos sunt prezentate doar valorile nominale ale rezistenței și ale capacității. Pentru a determina valoarea reală a rezistenței și a capacității, trebuie să se utilizeze un multimetru de măsurare a rezistenței și a capacității. Pentru a determina valoarea reală a rezistenței și a capacității, trebuie să se utilizeze un multimetru de măsurare a rezistenței și a capacității.

L'ensemble des travaux de cette recherche est accessible gratuitement

ESN 77 del modelo. 200-4 en posición PM. Conectar VDS, el amperímetro de la muestra colocada en la figura mencionada. El consumo de el consumo de la muestra (veremos) en (A) Ajustar los de muestra que la imagen por OSI con de L, I, V.


Das Institut für Informationswissenschaft ist ein




Die Messung des stationären Potentials wurde mit Hilfe einer 100-MV-Vergrößerung durchgeführt. Der Elektrolyt war eine 0,1 M-Lösung von $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ in 0,1 M H_2SO_4 . Die Elektroden waren aus einem 100-MV-Vergrößerungsbereich von 100 bis 1000 mV. Die Elektroden waren aus einem 100-MV-Vergrößerungsbereich von 100 bis 1000 mV. Die Elektroden waren aus einem 100-MV-Vergrößerungsbereich von 100 bis 1000 mV.

El estudio de la estructura de capital en un país de la zona euro.

[illegible]


$\frac{1}{100} \frac{1}{100}$	10	10	20	20	27	30	31	34	35	35	40	42	43	44	$\frac{1}{100} \frac{1}{100}$
$\frac{1}{100} \frac{1}{100}$	3,8	4	5	5	7	4	5	11	12	13	14	15	16	17	ms



[illegible]


THE VALUE OF C70 DEPENDS ON THE COLOURED DOT ON GR2.
DE WAARDE VAN C70 HANGT AF VAN DE GEKLEURDE STIP VAN GR2.
LA VALEUR DE C70 DÉPEND DU POINT COLORE DE GR2.
DER WERT VON C70 HÄNGT VOM FARBUNKT VON GR2 AB.
EL VALOR DE C70 DEPENDE DE LA MANCHA COLOREADA DE GR2.

WHITE		YELLOW		BLUE		GREEN	
WTY		GEL		BLAUW		GRON	
BLANC	C79-10 pF	JAUNE	C79-5, 6 pF	BLEU	C79-1, 2 pF	VERT	C79-3 pF
WISS		GELB		BLAU		GRÜN	
BLANCO		AMARILLO		AZUL		VERDE	




S	M.	K.	L.				H.	G.		F	E
C	43.		45.	41.	17.52.42.54.51.		53.	38.	50.27.	36.32.	30.37.44.28.29.
R		21.6.18.	23.26.19.		51.		28.32.29.	17.16.	27.14.49.	15.9.13.	8.10.52.1
GR	6.		5.		4				3.		

PRINT 1





S	36, 37, 38									
C	58									
R	43, 42, 53, 44, 33, 34, 41, 36, 37, 40, 35, 39,	56, 57,	47, 46		61	59,	60,	54, 65,		45,




TRA 2033

S	39, 40, 41	36, 37, 38	
C	55, 64	58	56, 57, 63
R	45	46, 47	39, 35, 40, 37, 36, 41, 34, 33, 44, 53, 42, 43









TRA 1102

S	3-2				6	B. A. N.				D.E.C.			
C	5.	3.	1.	2.	18.19. 21. 15.20.67. 62.				49.22.70.16.47. 25. 24. 31.35.23.29. 28.				
R					4.5. 2. 48.20. 24.				3.22 11. 7. 12. 52				
GR					1. 2.								

PRINT 1



D.E.C.	F.	G.	H.	L.	K.	M.
31.35.23.29.	28.44.30.37.	32. 36. 27. 50.	38.	53.	51. 17.54.42.52. 41. 45.	43.
7.	12. 52. 8.10.	13.9.15.	14.49. 27.	16.17. 29.32. 28.	51. 19.26.23. 18.21.6.	
		3.		4.	5.	6.



Cabinet Rear cover Cover battery holder	4822 420 30144 4822 116 00794 4822 107 00642	black (-/00R)	Kast Achterwand Deksel batterij- houder	zwart (-/00R)	Coffret Panneau arrière Couverture de sup- port de pile	schwarz (-/00R)	Gehäuse Rückwand Deckel Batterie- halter	4822 420 30145 4822 421 30025 4822 423 40158	Caja Panel posterior Tapa del depósito de batería	negro (-/00R)
Cabinet Rear cover Cover battery holder	4822 420 30145 4822 421 30025 4822 423 40158	beige (-/00B)	Kast Achterwand Deksel batterij- houder	beige (-/00B)	Coffret Panneau arrière Couverture de sup- port de pile	beige (-/00B)	Gehäuse Rückwand Deckel Batterie- halter	4822 420 30145 4822 421 30025 4822 423 40158	Caja Panel posterior Tapa del depósito de batería	beige (-/00B)
Handle Screw, fixing handle Bush, fixing handle Screw, fixing rear cover Lock for cover battery holder	4822 486 40197 4822 111 00279 4822 100 00242 A3 714 46 4822 107 00610		Handgreep Schroef, bev. handgreep Bus, bev. handgreep Schroef, bev. achterwand Sluiting voor dekzel bat- terijhouder		Poignée Vis, fix. poignée Munition, fix. poignée Vis, fix. panneau arrière Formeture pour couvercle de support de pile		Handgriff Schraube, Bef. Handgriff Buchse, Bef. Handgriff Schraube, Bef. Rückwand Verschluss für Deckel Batteriehalter	4822 486 40197 4822 111 00279 4822 100 00242 A3 714 46 4822 107 00615	Assa Tornillo, fij. asa Manguito, fij. asa Tornillo, fij. panel posterior Pestillo para tapa del depósito de batería	
Knob (volume) Knob (tuning) Knob (wave range)	4822 108 00522 4822 100 00432 4822 413 30502		Knop (volume) Knop (afstemming) Knop (golftereis)	1 2 3	Bouton (volume) Bouton (sintonisation) Bouton (gamme d'ondes)	1 2 3	Knopf (Lautstärke) Knopf (Abstimmung) Knopf (Wellenbereich)	4822 108 00522 4822 100 00432 4822 413 30502	Botón (volumen) Botón (sintonía) Botón (margen de ondas)	1 2 3
Spring in knob Lever of knob Slide switch Slide Driving mechanism for switch	4822 108 00516 4822 102 01039 4822 108 00541 4822 108 00542 4822 108 00523		Veer in knop Heftboom van knop Schuifschakelaar Schakel Schakelaar aandrijf- mechanisme	3 3 3 3 3	Ressort dans bouton Lever de bouton Comm. gamme d'ondes Tiroir Entraînement de commu- tateur	3 3 3 3 3	Feder in Knopf Knopfhebel Wellenbereichschalter Schieber Schaltmechanismus	4822 108 00516 4822 102 01039 4822 108 00541 4822 108 00542 4822 108 00523	Resorte en botón Palanca de botón Comm. de margen de ondas Placa deslizante Dispositivo de arrastre para conmutador	3 3 3 3 3
Telescopic aerial Socket, ear-serial Socket, earphone Nut fix. earphone-socket	4822 108 00514 4822 108 00515 4822 211 00905 A3 715 60		Telescoopantenne Auto-antenne-aansluiting Oordrafboonsluiting Moer bev. oortel. aansl.		Antenne télescopique Douille d'antenne d'auto Douille d'écouteur Ecrou fix. douille d'écouteur		Teleskopantenne Autoantennenbuchse Kopfhörerbuchse Mutter, Bef. Kopfhörerbuchse	4822 108 00514 4822 108 00515 4822 211 00905 A3 715 60	Antena telescópica Hembrilla de antena de coche Hembrilla de auricular Tuerca, fij. hembrilla de auricular	
Battery spring "A" Battery contact plate "A"	4822 108 00519 4822 108 00521		Batterijveer "A" Batterijcontactplaat "A"		Ressort de porte-pile "A" Plaque de contact en porte- pile "A"		Batteriefeder "A" Batteriekontaktplatte "A"	4822 108 00519 4822 108 00521	Resorte de portapila "A" Placa de contacto en porta- pila "A"	
Scale EUR Screw fixing dial Ornamental plate on front	4822 334 40109 A3 136 92 4822 460 10104		Schaal EUR Schroef, bev. schaal Sierplaat op front		Cadran EUR Vis, fix. cadran Plaque enjoliveuse sur façade		Schaal EUR Schraube, Bef. Schaal Zierplatte auf Front	4822 334 40109 A3 136 92 4822 460 10104	Cuadrante EUR Tornillo, fij. cuadrante Placa ornamental sobre frente	
Ornamental grid on front	4822 458 30095		Sterrooster op front		Grille enjoliveuse sur façade		Ziorgitter auf Front	4822 458 30095	Rejilla ornamental sobre frente	

S1	A3 192 52	Aerial coil FM Antennespoel FM Bobine d'antenne FM	S9) S10) S11) S12)	4822 108 00545	Ferroreceptor MW/LW Ferroreceptor MG/LG Ferroreceptor PO/GO Ferroreceptor MW/LW Ferroreceptor OM/OL	S30) S31) S32) C40)	4822 108 00551	Detection coil AM Defectiespoel AM Bobine de detection AM Bobina de detección AM	
S2	A3 192 54	Bobina de antena FM						Driver transformer Ingangstransformator Transformateur d'entrée Treibertransformator Transformador de entrada	
S3	A3 287 98	Intermediate circuit coil FM Tussenkringspoel FM Bobine de circuit intermédiaire FM Zwischenkreisspoel UKW Bobina de circuito intermedio FM	S13) S14) S15)	4822 108 00546	Oscillator coil AM Oscillatortspoel AM Bobine d'oscillateur AM Oscillatortspoel AM Bobina de oscilador AM	S36) S37) S38)	4822 108 00552	Output transformer Uitgangstransformator Transformateur de sortie Ausgangstransformator Transformador de salida	
S4) S5)	4822 117 00329	Oscillator coil FM Oscillatortspoel FM Bobine d'oscillateur FM Oscillatortspoel UKW Bobina de oscilador FM	S19) S20)	4822 108 00547	IF coil AM MF-spoel AM Bobine de FI, AM ZF-Spoel AM Bobina de FI, AM	S39) S40) S41)	4822 108 00553	AFC series coil AFR-serietspoel Bobine de série CAF AFR-Serienaspule Bobina de serie CAF	
S6	4822 108 00544	Choke Smootspoel Self	S24) S25) S26) C34)	4822 108 00345	IF circuit AM MF-kring AM Circuit de FI, AM ZF-Kreis AM Circuit de FI, AM	S50	4822 117 00329	Variable capacitor Variabele condensator Condensateur variable Drehkondensator Condensador variable	
S42	4822 108 00534	Choke Drossel Choke	S27) S28) S29) C39) S33) S34) S35) C46)	4822 107 00184	Ratio detector coil Ratiotectortspoel Bobina de détecteur de rapport Ratiotectortspoel Bobina de detector de relación	C8, C10) C7, C11) C9, C12) C9, C13)	4822 059 00342	Loadspeaker Luidspreker Haut-parleur Lautsprecher Altavoz	
S7, S8) C14)	4822 107 00182	IF circuit FM MF-kring FM Circuit de FI, FM ZF-Kreis UKW Circuit de FI, FM					940/AD3415BX		
S16, S17) S18, C26)	4822 107 00183								
S21, S22) S23, C31)	4822 107 00182								
C1	150 pF	C19	330 pF	4822 069 00839	C44	4822 069 00945	C54, C65	800	4822 069 00675
C2	10 kP	C20	43 pF	905/D43E	C47	909/X4	R20)		16K+4K
C3	3,3 pF	C21	10 kP	4822 069 01093	C49	909/Z2, 5	R31)		4822 071 00669
C5, C16)		C22	160 pF	905/D160E	C51, C52	4822 069 00681	R39	470	4822 071 01042
C17, C21)		C23	3,9 pF	4822 069 00628	C53	909/W10	R43	2200	E 097 AC/2K
C29, C31)		C24	5,6 pF	4822 069 00629	C54	4822 069 01105	C70	10 pF	4822 069 00677
C36, C37)	4700 pF	C27, C50	22 kP	4822 069 01087	C55	909/X1	C70	5,6 pF	4822 069 00629
C41, C43)		C28	25 pF	909/C25	C56, C63	4822 069 00945	C70	1,8 pF	4822 069 00612
C45, C62)		C30	1800 pF	4822 069 00569	C57	909/U16			
C67)		C32, C38	47 kP	4822 069 01101	C58	909/U200			
C15	10 pF	C35	6,8 pF	4822 069 00676	C60	909/W2, 5			
C18	2,7 pF	C42	47 pF	C 285 AA/347E	C61	4822 069 00682			